

# Handbuch KK-Library

Version 21.0.0 vom 06.05.2025

Die KK-Library gibt es in folgenden Versionen:

**KK\_FX80E.DLL**: für Windows 32-Bit

**KK\_Library\_64.dll**: für Windows 64-Bit

**libkk\_fx80e.so**: für Linux 32-Bit

**libkk\_library\_64.so**: für Linux 64-Bit

**libkk\_linux\_arm32.so**: für Linux 32-Bit mit ARM-Controller

**libkk\_linux\_aarch64.so**: für Linux 64-Bit mit ARM-Controller

Spezialversionen für Python auf Linux-Systemen mit Aufrufkonvention **cdecl**:

**libkk\_library\_32\_cdecl.so**

**libkk\_library\_64\_cdecl.so**

**libkk\_linux\_arm32\_cdecl.so**

**libkk\_linux\_aarch64\_cdecl.so**

Dieses Handbuch beschreibt ausschließlich die mit Version 18.00 neu eingeführten Multi-Source-Aufrufe mit denen mehr als eine Verbindung gleichzeitig unterhalten werden kann.

Multi-Source-Aufrufe dürfen nicht mit den bisherigen Aufrufen gemischt werden. Wir empfehlen bei Neuentwicklungen nur die Multi-Source-Aufrufe zu verwenden.

Die Beschreibung der bisherigen Aufrufe befindet sich in den Vorgänger-Versionen zu diesem Handbuch.

## Änderungshistorie

Wann	Wer	Library-Version	Was
07.02.2019	Loryn	18.00	Neu erstellt Multi-Source-Library
20.02.2019	Loryn	18.01	Verbindungsart Simulierte Daten ergänzt
23.01.20	Loryn	18.01.03	Bis zu 4 CAN-Verbindungen pro PCAN-USB-Adapter Enum-Flag 0x04 für PCAN-USB-Adapter Multi_SetNSZ: Wert 0 für automatische Erkennung
04.03.20	Loryn	18.01.04	Multi_GetReport liefert Fehler CKK_DLL_CmdIgnored
28.04.20	Loryn	18.01.07	Daten aus Datei: Option WAIT_INTERVAL ergänzt
12.10.20	Loryn	18.01.10	Ergänzt: Multi_GetFirmwareVersion, Multi_SetNSZCalibrationData, Multi_HasFRAM, Multi_RemoteLogin  NSZ-Kalibrierung  TCP-Server erweitert um NSZLOG, NSZDIFFLOG
06.11.20	Loryn	18.02.02	Multi_SendCommand: ungültige Kommandos abweisen  Multi-USB ab Firmware 63
15.03.21	Loryn	18.02.04	TCP-Server erweitert um PHASEPREDECESSORLOG, USERLOG1, USERLOG2
28.05.21	Loryn	19.00.02	Multi_GetReport liefert Fehler CKK_DLL_Reconnected  Ergänzt: Multi_OpenTcpLogTime
18.11.21	Loryn	19.01.02	FHR - FXE High Resolution ergänzt  Multi_IsSerialDevice ergänzt  Fehler CKK_DLL_NotSupported bei serieller Verbindung
20.12.21	Loryn	19.02.00	Ergänzt: Multi_OpenTcpLogType, Multi_TcpAppData
08.04.22	Loryn	19.02.00	Korrektur C-Syntax Multi_DebugGetFilename
09.10.22	Loryn	19.03.00	Multi_TcpAppData liefert Server-Antwort
15.12.22	Loryn	19.03.00	Korrektur Systemzeit statt UTC
04.01.23	Loryn	19.03.01	Multi_GetDeviceStartState, Multi_SetSend7016 ergänzt
28.07.23	Loryn	20.0.0	Multi_GetReport: Fehler CKK_DLL_Recovered(14) ergänzt  Netzwerkadressierung via Hostname für FXE2  Ergänzt: optionale Baudrate bei seriell
18.03.24	Loryn	20.1.4	ConnectionString CAN um Type erweitert

**Messtechnik GmbH**

15.04.24	Loryn	20.2.0	Multi_Debug_ErrorOnly, Multi_DebugStream ergänzt
03.05.24	Loryn	20.2.1	Fehler CKK_DLL_EXCEPTION(15) ergänzt bei Multi_GetReport, Multi_SendCommand, Multi_OpenConnection
30.07.24	Loryn	20.02.04	Simulator erzeugt auch NSZ-Messwerte
04.12.24	Loryn	20.02.06	Ergänzt: Multi_RequestConnectedUser, Multi_ResetDevice
06.05.25	Loryn	21.0.0	Ergänzt: Multi_GetReportStruct, Reports in binärer Form

**Inhaltsverzeichnis**

Änderungshistorie.....	2
1. Übersicht.....	7
1.1 Kommunikation mit dem K+K-Gerät.....	7
1.1.1 Empfang von Daten vom K+K-Gerät.....	7
1.1.1.1 Empfang von Daten vom K+K-FXE2-Gerät.....	7
1.1.2 Senden von Steuer-Kommandos zum K+K-Gerät.....	8
1.1.2.1 Senden von Steuer-Kommandos zum K+K-FXE2-Gerät.....	8
1.2 Lokaler Server.....	9
1.2.1 Lokaler TCP-Server.....	9
1.3 Verbindung zu einem Server.....	10
1.3.1 Verbindung zu einem TCP-Server auf Library-Ebene.....	10
1.3.2 Verbindung zu einem TCP-Server auf LOG-Ebene.....	10
1.3.3 AppData an TCP-Server senden.....	10
1.4 Testdaten.....	11
1.5 Verbindungsarten.....	11
1.5.1 Lokal an den PC per Kabel angeschlossene K+K-Geräte.....	11
1.5.1.1 Serielle Schnittstelle.....	11
1.5.1.2 USB.....	12
1.5.1.3 CAN.....	12
1.5.2 Verbindung via Netzwerk zu einem K+K-Gerät.....	13
1.5.2.1 Adressierung via IP-Adresse.....	13
1.5.2.2 Adressierung via Hostname.....	13
1.5.3 Verbindung zu einem TCP-Server.....	13
1.5.4 Daten aus Datei.....	14
1.5.5 Simulierte Daten.....	14
1.5.6 User-ID.....	14
1.6 Mehrfach-Verbindungen.....	15
1.7 NSZ-Daten und deren Kalibrierung.....	15
1.8 FHR – FXE High Resolution.....	16
1.9 Reports in binärer Form.....	17
1.9.1 Fehlerreports.....	18
1.9.2 Nachrichtenreports.....	18
1.9.3 Phasenreports.....	19
1.9.4 Double-Reports.....	19
1.9.5 Integer-Reports.....	19
2. Exportierte Funktionen.....	20
2.1 Mehrfach-Verbindung anlegen.....	20
2.2 Verfügbare Schnittstellen auflisten.....	20
2.3 Pfadangaben.....	20
2.4 Debug-Protokoll.....	21
2.5 Info-Abfragen.....	21
2.6 Verbindung öffnen, schliessen.....	21
2.7 Reports einlesen.....	22
2.8 Kommandos senden.....	22
2.9 Lokaler TCP-Server.....	22

2.10 Verbindung zu einem TCP-Server auf LOG-Ebene.....	22
2.11 AppData an TCP-Server senden.....	23
2.12 Testdaten erzeugen.....	23
2.13 NSZ-Kalibrierung.....	23
2.14 FHR-Einstellungen.....	23
2.15 Gerätspezifische Funktionen.....	23
<b>3. Funktionsbeschreibung.....</b>	<b>24</b>
3.1 Mehrfach-Verbindung anlegen.....	24
3.1.1 CreateMultiSource.....	24
3.2 Verfügbare Schnittstellen auflisten.....	24
3.2.1 Multi_EnumerateDevices.....	24
3.2.2 Multi_GetEnumerateDevicesErrorMsg.....	25
3.2.3 Multi_GetHostAndIPs.....	25
3.3 Pfadangaben.....	26
3.3.1 Multi_GetOutputPath.....	26
3.3.2 Multi_SetOutputPath.....	26
3.4 Debug-Protokoll.....	27
3.4.1 Multi_Debug.....	27
3.4.2 Multi_DebugFlags.....	28
3.4.3 Multi_DebugLogLimit.....	28
3.4.4 Multi_DebugGetFilename.....	29
3.4.5 Multi_Debug_ErrorOnly.....	30
3.4.6 Multi_DebugStream.....	30
3.5 Info-Abfragen.....	31
3.5.1 Multi_GetDLLVersion.....	31
3.5.2 Multi_GetBufferAmount.....	31
3.5.3 Multi_GetTransmitBufferAmount.....	31
3.5.4 Multi_GetUserID.....	32
3.5.5 Multi_IsFileDevice.....	32
3.5.6 Multi_IsSerialDevice.....	32
3.5.7 Multi_GetFirmwareVersion.....	33
3.5.8 Multi_HasFRAM.....	33
3.5.9 Multi_GetDeviceStartState.....	34
3.6 Verbindung öffnen, schliessen.....	35
3.6.1 Multi_OpenConnection.....	35
3.6.2 Multi_CloseConnection.....	36
3.7 Reports einlesen.....	37
3.7.1 Multi_SetDecimalSeparator.....	37
3.7.2 Multi_SetNSZ.....	38
3.7.3 Multi_GetReport.....	39
3.7.4 Multi_SetSend7016.....	40
3.7.5 Multi_GetReportStruct.....	41
3.8 Kommandos senden.....	42
3.8.1 Multi_GetPendingCmdsCount.....	42
3.8.2 Multi_SetCommandLimit.....	42
3.8.3 Multi_SendCommand.....	43

3.8.4 Multi_RemoteLogin.....	44
3.9 Lokaler TCP-Server.....	45
3.9.1 Multi_StartTcpServer.....	45
3.9.2 Multi_StopTcpServer.....	45
3.9.3 Multi_GetTcpServerError.....	46
3.9.4 Multi_TcpReportLog.....	46
3.10 Verbindung zu einem TCP-Server auf LOG-Ebene.....	47
3.10.1 Multi_OpenTcpLog.....	47
3.10.2 Multi_CloseTcpLog.....	48
3.10.3 Multi_GetTcpLog.....	48
3.10.4 Multi_OpenTcpLogTime.....	49
3.10.5 Multi_OpenTcpLogType.....	50
3.11 AppData an TCP-Server senden.....	51
3.12 Testdaten erzeugen.....	52
3.12.1 Multi_StartSaveBinaryData.....	52
3.12.2 Multi_StopSaveBinaryData.....	53
3.12.3 Multi_StartSaveReportData.....	53
3.12.4 Multi_StopSaveReportData.....	54
3.13 NSZ-Kalibrierung.....	55
3.13.1 Multi_SetNSZCalibrationData.....	56
3.14 FHR-Einstellungen.....	57
3.14.1 Multi_ReadFHRData.....	57
3.14.2 Multi_SetFHRData.....	58
3.15 Gerätspezifische Funktionen.....	59
3.15.1 Multi_RequestConnectedUser.....	59
3.15.2 Multi_ResetDevice.....	60
4. Funktionsdeklarationen in C.....	61
4.1 Mehrfach-Verbindung anlegen.....	61
4.2 Verfügbare Schnittstellen auflisten.....	61
4.3 Pfadangaben.....	62
4.4 Debug-Protokoll.....	62
4.5 Info-Abfragen.....	62
4.6 Verbindungen öffnen, schliessen.....	62
4.7 Reports einlesen.....	63
4.8 Kommandos senden.....	63
4.9 Lokaler TCP-Server.....	63
4.10 Verbindung zu einem TCP-Server auf LOG-Ebene.....	63
4.11 AppData an TCP-Server senden.....	63
4.12 Testdaten erzeugen.....	64
4.13 NSZ-Kalibrierung.....	64
4.14 FHR-Einstellungen.....	64
4.15 Gerätspezifische Funktionen.....	64
5. Funktionsdeklarationen in Java.....	65
6. Funktionsdeklarationen in Python.....	66
7. Funktionsdeklarationen in C++.....	67

# 1. Übersicht

Die KK-Library dient primär der Kommunikation mit K+K-Geräten zum Empfang von Messdaten und Nachrichten vom Gerät und zum Senden von Steuer-Kommandos an das Gerät.

Ab Version 20.0.0 werden auch Verbindungen zu FXE2-Geräten unterstützt.

Weiterhin können die vom Gerät empfangenen Daten via Server an andere Anwendungen weiterverteilt werden bzw. von Servern abgerufen werden.

Auch das Erzeugen von Testdaten und Verarbeiten von Daten aus Dateien wird unterstützt.

Ab Version 18.00 der KK-Library sind mehrere parallele Verbindungen möglich.

Alle Library-Aufrufe, die String-Typen (PAnsiChar, AnsiChar) verwenden, verarbeiten ausschliesslich ASCII-codierte, 1-Byte große Zeichen.

## 1.1 Kommunikation mit dem K+K-Gerät

Ein K+K-Gerät kann über vier verschiedene Schnittstellen kommunizieren

1. seriell via RS232-Verbindung
2. USB-Verbindung
3. CAN-Verbindung
4. Netzwerk-Verbindung via TCP/IP

Wenn eine Verbindung zu einem K+K-Gerät aufgebaut werden soll, muss der gewünschte Kommunikationsweg ausgewählt werden (siehe *Verbindungsarten*).

### 1.1.1 Empfang von Daten vom K+K-Gerät

Bei Verbindungen via USB und Netzwerk wird Library-intern ein Empfangsthread gestartet, der die vom Gerät empfangenen Bytes in einem **Empfangspuffer** ablegt. Der *Multi\_GetReport*-Aufruf liest aus diesem Empfangspuffer und liefert Reports (Messdaten, Nachrichten) in lesbarer Form (ASCII-Format) zurück. Die mit Version 21.0.0 neu eingeführte Routine *Multi\_GetReportStruct* liefert Reports in binärer Form.

Bei serieller Verbindung oder CAN-Verbindung gibt es keinen Empfangsthread, *Multi\_GetReport* liest direkt vom Gerät.

Neben den verschiedenen Schnittstellen kann ein K+K-Gerät vier Verbindungen gleichzeitig unterhalten. Jeder Verbindung wird dabei eine **UserID** (1..4) zugewiesen.

#### 1.1.1.1 Empfang von Daten vom K+K-FXE2-Gerät

Bei FXE2-Geräten wird wie bei USB und Netzwerk auch bei seriellen Verbindungen ein Library-interner Empfangsthread gestartet.

FXE2-Geräte können bis zu vier USB-Verbindungen gleichzeitig unterhalten und zusätzlich vier weitere Netzwerk-Verbindungen oder drei Netzwerkverbindungen und eine serielle Verbindung oder eine CAN-Verbindung.

Das FXE2-Gerät muss für CAN- oder serielle Verbindung konfiguriert sein.

### **1.1.2 Senden von Steuer-Kommandos zum K+K-Gerät**

Die Behandlung der via *Multi\_SendCommand* an die KK-Library übergebenen Kommandos hängt von der Übertragungsart ab. Mit Ausnahme der Netzwerk-Verbindung werden Kommandos zwischengespeichert und zu einem gegebenen Zeitpunkt an das K+K-Gerät gesendet.

Bei einer Netzwerk-Verbindung wird das Kommando direkt von *Multi\_SendCommand* gesendet.

Bei einer seriellen oder CAN-Verbindung wird das Kommando gesendet, sobald ein Report vollständig vom Gerät empfangen worden ist, d.h. das Kommando wird im *Multi\_GetReport*-Aufruf gesendet.

Bei USB- (und auch bei Netzwerk-) Verbindungen sendet das K+K-Gerät in Blöcken, die auch mehrere Reports enthalten können. Bei USB-Verbindungen wird das Kommando gesendet, sobald ein Block vom Gerät empfangen worden ist, d.h. der Empfangsthread sendet die Kommandos.

Die Anzahl der zwischengespeicherten Kommandos ist zunächst unbegrenzt. Mit *Multi\_GetPendingCmdsCount* kann diese Anzahl abgefragt und mit *Multi\_SetCommandLimit* kann die Anzahl begrenzt werden.

#### **1.1.2.1 Senden von Steuer-Kommandos zum K+K-FXE2-Gerät**

FXE2-Geräte senden auch bei serieller Verbindung in Blöcken. D.h. der Empfangsthread sendet ein Kommando sobald ein Block vom Gerät empfangen worden ist.

## 1.2 Lokaler Server

Zu jeder Verbindung mit einem K+K-Gerät kann ein lokaler Server gestartet werden, der alle vom Gerät empfangenen Daten an die bei ihm angemeldeten Clients weiterverteilt.

Die Anwendung muss ggf. in der Windows-Firewall freigegeben werden.

### 1.2.1 Lokaler TCP-Server

Eine Anwendung kann einen TCP-Server starten (*Multi\_StartTcpServer*), um anderen Anwendungen Messdatenstrings bzw. Logeinträge via TCP/IP zur Verfügung zu stellen.

Ist ein TCP-Server gestartet, wird er Library-intern mit Reports (Messdaten und Nachrichten) versorgt. Der TCP-Server liefert Reports in lesbbarer Form (ASCII-Format) entweder auf Library-Ebene (Reports lesen via *Multi\_GetReport*) oder auf LOG-Ebene (Logeinträge, die die Anwendung via *Multi\_TcpReportLog* an den TCP-Server übergibt, Lesen via *Multi\_GetTcpLog*).

Der TCP-Server verteilt in Echtzeit die Daten, die ihm übergeben werden an die Clients, die bei ihm angemeldet sind. Wenn ein Client nicht erreichbar ist (Verbindung zwischen Server und Client wurde geschlossen, z.B. Client wurde beendet ohne sich abzumelden), wird die Client-Anmeldung im TCP-Server gelöscht.

## 1.3 Verbindung zu einem Server

Neben der Kommunikation mit einem K+K-Gerät bietet die KK-Library die Möglichkeit sich mit einem Server zu verbinden, der von einer anderen Anwendung mit KK-Library gestartet worden ist. Der Server kann auf demselben Rechner (Localhost) oder auf einem anderen Rechner gestartet worden sein. In diesem Fall übernimmt die KK-Library die Rolle des Clients.

Die Anwendung muss ggf. in der Windows-Firewall freigegeben werden.

### 1.3.1 Verbindung zu einem TCP-Server auf Library-Ebene

Auf Library-Ebene werden die Daten vom TCP-Server via *Multi\_GetReport* gelesen. Die Verbindung muss zuvor via *Multi\_OpenConnection* geöffnet worden sein. Siehe dazu *Verbindungsarten - Verbindung zu einem TCP-Server*.

### 1.3.2 Verbindung zu einem TCP-Server auf LOG-Ebene

Eine Anwendung kann einen TCP-Empfänger starten, der Logeinträge von einem TCP-Server empfängt (*Multi\_OpenTcpLog*, *Multi\_OpenTcpLogTime*, *Multi\_OpenTcpLogType*).

Wird ein TCP-Empfänger gestartet öffnet dieser intern einen TCP-Server-Socket, um Reports vom TCP-Server zu empfangen. Dazu meldet er sich als Client beim TCP-Server an mit dem gewünschten Reportmodus der Logeinträge.

Der TCP-Empfänger verwaltet intern einen Empfangspuffer von 10.000 Einträgen. Sendet der TCP-Server schneller, als die Anwendung ausliest (mit *Multi\_GetTcpLog*), kommt es zu einem Datenverlust (*Multi\_GetTcpLog* meldet Fehler *CKK\_DLL\_BufferOverflow(8)*).

### 1.3.3 AppData an TCP-Server senden

Unabhängig davon, ob die Verbindung zu einem TCP-Server auf Library-Ebene oder LOG-Ebene besteht, kann via *Multi\_TcpAppData* ein String an die Anwendung gesendet werden, die den TCP-Server gestartet hat. Die auf der Server-Seite empfangenen Strings werden als Report mit Header \$7F40 beim nächsten GetReport-Aufruf an die Anwendung weitergeleitet.

## 1.4 Testdaten

Empfangenen Reports können als Testdaten in Dateien abgespeichert werden, um sie später erneut einzulesen und zu verarbeiten.

Die Testdaten können als binäre Reports (\*SaveBinaryData) oder als lesbare ASCII-Reports (\*SaveReportData) gespeichert werden. Die Dateien werden im Verzeichnis **OutputPath** (siehe *Multi\_SetOutputPath*) angelegt.

Das Einlesen der Testdaten ist als weitere Verbindungsart implementiert. Siehe dazu *Verbindungsarten - Daten aus Datei* zum Öffnen der Verbindung, Lesen wie gewohnt per *Multi\_GetReport*.

## 1.5 Verbindungsarten

Eine neu zu öffnende Verbindung wird durch den **OpenString** beschrieben, der an *Multi\_OpenConnection* übergeben wird.

Eine Ausnahme bildet die Verbindung zu einem TCP-Server auf LOG-Ebene. Dort ist *Multi\_OpenTcpLog* zu verwenden.

Neben der Verbindungsart kann auch eine UserID vorgegeben werden.

Der OpenString besteht aus dem ConnectionString und einer ggf. angehängten UserID. Der Aufbau des ConnectionStrings wird nachfolgend beschrieben.

### 1.5.1 Lokal an den PC per Kabel angeschlossene K+K-Geräte

#### 1.5.1.1 Serielle Schnittstelle

*ConnectionString* = <SerialName>[:<BaudRate>] mit

- <SerialName>: Name der seriellen Schnittstelle
  - Windows: COMx, z.B.: 'COM1'
  - Linux: /dev/tty\*, z.B.: '/dev/ttyS0'
- [:<BaudRate>] optional Vorgabe einer Baudrate, default=115200 (ab 20.0.0)

#### Hinweis:

Damit unter Linux auf eine serielle Schnittstelle zugegriffen werden kann, ist es notwendig, dass der Benutzer zur Gruppe **dialout** gehört.

### **1.5.1.2 USB**

*ConnectionString* = <DeviceName> mit

- <DeviceName> muss mit dem von *Multi\_EnumerateDevices* gelieferten Namen übereinstimmen

Hinweis:

Damit unter Linux auf eine USB-Schnittstelle zugegriffen werden kann, ist es notwendig, dass der Benutzer zur Gruppe **root** gehört.

(ab 18.2)

Ab Firmware 63 kann eine Anwendung bis zu 4 Verbindungen über dieselbe USB-Schnittstelle betreiben.

### **1.5.1.3 CAN**

*ConnectionString* = CAN:Menlo<Node> mit

(ab 18.1.3)

*ConnectionString* = CAN:Menlo<Node> [CHANNEL<Channel>] mit

- <Node> Device-Knotennummer in HEX (0..F), Bestandteil der CAN-ID; CAN-ID ist eine Hardcodierte Einstellung für Menlo-CAN via PCAN-Basic API
- <Channel> Verbindungsnummer 0..3, zur Unterscheidung von bis zu 4 verschiedenen Verbindungen. Voreingestellt ist Verbindungsnummer 0

(ab 20.1.4)

*ConnectionString* = CAN:Menlo<Node> [CHANNEL<Channel>] [TYPE=0x<Type>] mit

- <Node> Device-Knotennummer in HEX (0..F), Bestandteil der CAN-ID; CAN-ID ist eine Hardcodierte Einstellung für Menlo-CAN via PCAN-Basic API
- <Channel> Verbindungsnummer 0..3, zur Unterscheidung von bis zu 4 verschiedenen Verbindungen. Voreingestellt ist Verbindungsnummer 0
- <Type> Device-FXE-Typ: 20 für FXE und 21 für FXE2

Hinweis:

Nur unter Windows mit Peak-Systems PCAN-USB-Adapter möglich.

## 1.5.2 Verbindung via Netzwerk zu einem K+K-Gerät

Netzwerkverbindungen erfordern eine Freigabe in der Firewall.

### 1.5.2.1 Adressierung via IP-Adresse

*ConnectionString* = <IP-Adresse>[:<Port>] mit

- <IP-Adresse> IP-Adresse des K+K-Gerätes im Format einer IPv4-Adresse, z.B. 192.168.178.98
- [:<Port>] Portnummer des lokalen PCs auf der Messdaten empfangen werden, kann weggelassen werden, dann wird die Portnummer vom Betriebssystem vergeben; Portnummer muss ein positiver 16-Bit-Wert sein

Hinweis:

Das K+K-Gerät identifiziert die Verbindung mit IP-Adresse und Portnummer. Damit das K+K-Gerät bei einem erneuten Verbindungsaufbau denselben Übertragungspuffer zuweist, muss entweder die User-ID gesetzt sein oder dieselbe Portnummer verwendet werden.

### 1.5.2.2 Adressierung via Hostname

(ab 20.0.0)

*ConnectionString* = HOST:<Hostname>[:<Port>] mit

- <Hostname> Hostname eines FXE2-Gerätes
- [:<Port>] siehe oben

Hinweis:

Der Hostname ist im FXE2-Gerät konfiguriert, Voreinstellung ist KK-FXE2.

## 1.5.3 Verbindung zu einem TCP-Server

*ConnectionString* = TCP:<IP-Adresse>:<Port> mit

- <IP-Adresse> IP-Adresse des TCP-Servers im Format einer IPv4-Adresse, z.B. 192.168.178.98 oder 127.0.0.1 für Localhost
- <Port> Portnummer des TCP-Servers, muss ein positiver 16-Bit-Wert sein

Hinweis:

Empfängt Reports vom TCP-Server auf Library-Ebene - Messdaten und Nachrichten. Der TCP-Server muss von einer Anwendung mit KK-Library via *Multi\_StartTcpServer* gestartet worden sein.

Die Anwendung muss ggf. in der Windows-Firewall freigegeben werden.

### 1.5.4 Daten aus Datei

*ConnectionString = <Filename>[ LOOP\_FOR\_EVER][ WAIT\_INTERVAL]* mit

- <Filename> Dateiname einer Messdatendatei
- [ LOOP\_FOR\_EVER] optional: Daten werden in einer Endlosschleife immer wieder von vorn aus der Datei gelesen
- [ WAIT\_INTERVAL] optional: Wartezeit zwischen den Reports passend zu Report-Intervall

Die Messdatendatei wird von *Multi\_StartSaveBinaryData* für binäre Daten vom K+K-Gerät, bzw. von *Multi\_StartSaveReportData* für lesbare Reports der KK-Library erzeugt. Die Unterscheidung binäre oder Report-Daten wird über den Dateinamen getroffen. Endet der Dateiname mit KK\_ReportData.txt, werden Reportdaten vorausgesetzt.

### 1.5.5 Simulierte Daten

*ConnectionString = DemoData*

Library-intern werden FXE- und NSZ-Messdaten sowie FDI-Daten von einem Simulator erzeugt. NSZ-Messdaten kommen einmal pro Sekunde zur Sekundenmitte.

### 1.5.6 User-ID

Ein K+K-Gerät kann bis zu vier Verbindungen gleichzeitig betreiben. Jeder Verbindung wird eine User-ID und damit ein Übertragungspuffer zugeteilt. Die gewünschte User-ID kann angegeben werden mit:

*USERID=<nr>* mit

- <nr> bezeichnet User-ID = 1..4

Die Angabe der User-ID ist nur wirksam bei Verbindung zu einem K+K-Gerät, **allerdings nicht bei serieller Verbindung zu einem FXE-Gerät**. Damit bei einem erneuten Verbindungsaufbau derselbe Übertragungspuffer verwendet wird, sollte dieselbe User-ID verwendet werden.

## 1.6 Mehrfach-Verbindungen

Ab KK-Library-Version 18.00 wurde die Möglichkeit geschaffen mehr als eine Verbindung gleichzeitig zu unterhalten. Dazu wurden die `Multi_*`-Routinen ergänzt.

Eine Anwendung, die mehr als eine Verbindung gleichzeitig unterhalten will, muss diese `Multi_*`-Aufrufe verwenden.

Pro Verbindung muss `CreateMultiSource` aufgerufen werden. Damit wird Library-intern ein neues Verwaltungs-Objekt angelegt. `CreateMultiSource` liefert eine Source-ID zurück, die bei allen folgenden Aufrufen angegeben werden muss und diese Multi-Verbindung identifiziert. Die Verwaltungs-Objekte werden bei Anwendungsende automatisch freigegeben.

Pro Source ist eine Verbindung zugelassen, die jedoch gewechselt werden kann.

Die `Multi_*`-Aufrufe sind an die bisherigen Library-Funktionen angelehnt. Allerdings muss der Aufrufer den Puffer für `PAnsiChar`-Parameter bereitstellen. Es wird vorausgesetzt, dass 1024 Byte Puffer zur Verfügung stehen.

Alle `Multi_*`-Aufrufe sind Thread-sicher.

### Hinweis:

`Multi_*`-Aufrufe dürfen nicht mit den bisherigen Aufrufen gemischt werden. Wir empfehlen bei Neuentwicklungen nur die in diesem Handbuch beschriebenen `Multi_*`-Aufrufe zu verwenden.

## 1.7 NSZ-Daten und deren Kalibrierung

Sind in einem K+K-Gerät (D)NSZ-Messkarten verbaut, werden NSZ-Daten in Reports mit Header \$7900 gesendet. Pro Kanal werden die Messwerte in Nanosekunden gemeldet (Gleitkommastring mit zwei Nachkommastellen).

NSZ-Kalibrierwerte werden im Flash-Speicher oder F-RAM des FXE-Gerätes abgespeichert. FXE2-Geräte speichern im NVS (nicht flüchtiger Speicher)

Ab Firmware-Version 62 können diese Kalibrierwerte mit Kommando \$02 angefordert werden. Das K+K-Gerät antwortet mit Report \$7901, der pro Kanal einen Kalibrierwert in Nanosekunden enthält (Gleitkommastring mit drei Nachkommastellen).

Mittels der Funktion `Multi_SetNSZCalibrationData` können NSZ-Kalibrierwerte an das K+K-Gerät übertragen werden. Voraussetzungen sind

- Firmware-Version ab 62
- K+K-Library-Version ab 18.01.10

Werden Kalibrierwerte geändert, antwortet das K+K-Gerät mit Report \$7901 an alle User.

Der TCP-Server auf Library-Ebene, speichert den aktuellen \$7901-Report und sendet ihn an alle Clients, die sich neu auf Library-Ebene anmelden.

**Hinweis:**

Änderungen im Flash-Speicher unterbrechen die Messdatenerzeugung.

## 1.8 FHR – FXE High Resolution

FHR ist ein mehrkanaliges 'Dual-Mixer'-Frontend für den FXE-Phasenzähler, das jeden seiner HF-Eingänge mit einem gemeinsamen lokalen Oszillator (LO) mischt, um Zwischenfrequenzen (IF) von ca. 500kHz zu erreichen. Für jeden Kanal ist die 20. Subharmonische eines rauscharmen 10-MHz-Oszillators phasenstarr mit seiner ZF, während die Phase dieser 10MHz von FXE gemessen wird, wodurch die Phasenauflösung um einen Faktor von RF / (RF-LO) verbessert wird.

Zur Verwendung von FHR-Karten in einem K+K-Gerät werden die FHR-Einstellungen pro Kanal im Flash-Speicher oder F-RAM des FXE-Gerätes abgespeichert bzw. im NVS des FXE2-Gerätes.

FHR-Einstellungen pro Kanal: <Nominalfrequenz>, <LO-Frequenz>, <zugelassen>  
Nominalfrequenz und LO-Frequenz in Hz, zugelassen: 0 = ohne FHR, 1 = mit FHR  
Daraus kann zu jedem Kanal mit zugelassen=1 der FHR-Faktor berechnet werden:

$$\text{FHR-Faktor} = \text{Nominalfrequenz} / (\text{Nominalfrequenz} - \text{LO-Frequenz})$$

Ab Firmware-Version 67 können die FHR-Einstellungen gelesen und geschrieben werden:

- *Multi\_ReadFHRData* fordert FHR-Einstellungen an; das K+K-Gerät antwortet mit Report \$7902
- *Multi\_SetFHRData* setzt die FHR-Einstellungen im K+K-Gerät.

Werden FHR-Einstellungen geändert, antwortet das K+K-Gerät mit Report \$7902 an alle User.

Der TCP-Server auf Library-Ebene, speichert den aktuellen \$7902-Report und sendet ihn an alle Clients, die sich neu auf Library-Ebene anmelden.

Format \$7902-Report:

7902<Kanal1>/<Kanal2>/ ... /<Kanal24>

<pro Kanal>:

;<Nominalfrequenz>;<LO-Frequenz>;<zugelassen>

<Nominal-Frequenz>, <LO-Frequenz>:

Gleikommastring in Hz

<zugelassen>:

0 = ohne FHR, 1 = mit FHR

**Hinweis:**

Änderungen im Flash-Speicher unterbrechen die Messdatenerzeugung.

## 1.9 Reports in binärer Form

Mit Version 21.0.0 wird eine zusätzliche Routine *Multi\_GetReportStruct* eingeführt, die Reports nicht als String sondern binär liefert.

Die gesamte Struktur *TKK\_ReportStructBase* hat eine Länge von 512 Bytes und ist folgendermaßen aufgebaut:

Name	Bytes	Beschreibung
ReportType	1	0 = leerer Report ohne Inhalt 1 = Fehlerreport, siehe ErrorCode 2 = Nachrichtenreport 3 = FXE-Messwerte im K+K eigenen Phasenformat 4 = Report mit Gleitkommawerten (Double) 5 = Report mit 32-Bit Integer
ErrorCode	1	Fehlernummer bei Fehlerreports, s.u.
Header	2	Reportheader, 16-Bit Integer ohne Vorzeichen
Len	4	Anzahl gültiger Bytes in Content
DeviceMs	8	Zeitstempel in ms seit Geräte-Start bzw. Re-Sync
Content	496	Reportinhalt, abhängig von ReportType und Header

Der Inhalt in *Content* ist abhängig von *ReportType* und *ErrorCode* bzw. *Header*. Es werden dieselben Reportheader wie bei *Multi\_GetReport* verwendet.

Ein Messwertreport enthält max. 384 Byte (= 24 \* 16) in *Content*. Dahinter stehen 24 Bytes (1 Byte pro Kanal) mit Anzahl Nachkommastellen zur Stringkonvertierung analog zu *Multi\_GetReport*. Dies ist als Hilfestellung gedacht, um dieselben Reportstrings erzeugen zu können, wie sie *Multi\_GetReport* liefern würde.

### 1.9.1 Fehlerreports

Jeder Fehlerreport (*ReportType* = 1) enthält eine Fehlernummer in *ErrorCode* und einen FehlerText in *Content*. Es werden dieselben Fehlernummern wie bei *Multi\_GetReport* verwendet.

Nachfolgend eine Liste der verwendeten Fehlernummern:

<b>ErrorCode</b>	<b>Beschreibung</b>
0	Fehler
1	Kein Fehler
3	Fehler beim Kommandosenden, Verbindung wurde geschlossen
4	Ziel-Server nicht erreichbar, Verbindung wurde geschlossen
7	Keine Verbindung zum K+K-Gerät
9	K+K Gerät sendet keine Reports, die Verbindung wurde geschlossen
10	Ungültige Source-ID
11	Kommando wurde nicht gesendet
13	Netzwerkverbindung nach Unterbrechung neu verbunden (Gutmeldung, kein Fehler)
14	Eine unterbrochene Verbindung läuft wieder
15	Es ist eine Exception aufgetreten, bitte an K+K melden

### 1.9.2 Nachrichtenreports

Ein Nachrichtenreport (*ReportType* = 2) enthält einen Nachrichtenheader in *Header* und einen Nachrichteninhalt in *Content*. Nachrichtenheader sind immer größer als \$7000. Mit Ausnahme der folgenden Nachrichtenheader enthält *Content* einen ASCII-Text:

<b>Header</b>	<b>Content</b>
\$7016	100ms-Zähler (Timestamp), 32-Bit Integer ohne Vorzeichen
\$7019	Nur FXE2: 32-Bit Integer aus dem NVS
\$7020	Künftiger Messwertheader, 16-Bit Integer ohne Vorzeichen

### 1.9.3 Phasenreports

Ein Phasenreport (*ReportType* = 3) enthält einen Messwertheader in *Header* und einen Phasenmesswert pro Kanal in *Content*.

Ein Phasenreport enthält

- Phasen (Header: \$0000 .. \$1xxx)
- Phasendifferenzen zu Kanal 1 (Header: \$4000 .. \$5xxx)

Da Phasen immer weiterzählen und bei längerer Laufzeit sehr groß werden können, wird das K+K eigene Phasenformat verwendet, um einem Genauigkeitsverlust vorzubeugen.

Name	Beschreibung
High	Ganzzahliger Phasenanteil, 64-Bit Integer
Low	Gebrochener Phasenanteil, Double (8 Byte), $0 \leq \text{Abs}(\text{Low}) < 1$

### 1.9.4 Double-Reports

Ein Double-Report (*ReportType* = 4) enthält einen Messwertheader in *Header* und einen Gleitkommawert (Double) pro Kanal in *Content*.

Ein Double-Report enthält

- Frequenzen (Header: \$2000 .. \$3xxx) in Hz, Achtung: abweichend zu *Multi\_GetReport*
- NSZ-Messwerte (Header: \$7900) in ns
- NSZ-Kalibriewerte (Header: \$7901) in ns

### 1.9.5 Integer-Reports

Ein Integer-Report (*ReportType* = 5) enthält einen Messwertheader in *Header* und einen 32-Bit Integer pro Kanal in *Content*.

Wird zur Zeit nur für FXE2-Heartbeatmeldungen mit Header \$7EFF verwendet, die in einem Abstand von 500ms gesendet werden.

## 2. Exportierte Funktionen

Alle Versionen der KK-Library (*KK\_FX80E.DLL* für Windows 32-Bit, *KK\_Library\_64.dll* für Windows 64-Bit, *libkk\_fx80e.so* für Linux 32-Bit, *libkk\_library\_64.so* für Linux 64-Bit) exportieren die gleichen Funktionen.

Alle Funktionen haben die Aufrufkonvention **stdcall**:

- Parameterübergabe von rechts nach links
- Rückgabewerte in Register
- Aufgerufene Funktion bereinigt den Stack. Daher sind keine variablen Argumentlisten möglich.

Alle exportierten Routinen werden hier in Pascal-Notation beschrieben. Kapitel 4 beschreibt die Funktionsdeklarationen in C.

### Hinweis:

Für Linux-Systeme stehen zusätzlich KK-Library-Versionen mit Aufrufkonvention **cdecl** zur Verfügung: *libkk\_library\_32\_cdecl.so* und *libkk\_library\_64\_cdecl.so*.

### 2.1 Mehrfach-Verbindung anlegen

- function **CreateMultiSource**: Integer; stdcall;

### 2.2 Verfügbare Schnittstellen auflisten

- function **Multi\_EnumerateDevices**(Names: PAnsiChar; EnumFlags: Byte): Integer; stdcall;
- function **Multi\_GetEnumerateDevicesErrorMsg**: PAnsiChar; stdcall;
- function **Multi\_GetHostAndIPs**(HostName: PAnsiChar; IPAddr: PAnsiChar;ErrorMsg: PAnsiChar): Integer; stdcall;

### 2.3 Pfadangaben

- function **Multi\_GetOutputPath**(ID: Integer): PAnsiChar; stdcall;
- function **Multi\_SetOutputPath**(ID: Integer; Path: PAnsiChar): PAnsiChar; stdcall;

## 2.4 Debug-Protokoll

- function **Multi\_Debug**(ID: Integer; DbgOn: Boolean; DbgID: PAnsiChar): PAnsiChar; stdcall;
- function **Multi\_DebugFlags**(ID: Integer; ReportLog: Boolean; LowLevelLog: Boolean): Integer; stdcall;
- function **Multi\_DebugLogLimit**(ID: Integer; LogType: Byte; aSize: Cardinal): Integer; stdcall;
- function **Multi\_DebugGetFilename**(ID: Integer): PAnsiChar; stdcall;
- function **Multi\_Debug\_ErrorOnly**(ID: Integer; DbgOn: Boolean; DbgID: PAnsiChar): PAnsiChar;
- function **Multi\_DebugStream**(ID: Integer; DbgOn: Boolean; DbgID: PAnsiChar; errorOnly: Boolean): PAnsiChar;

## 2.5 Info-Abfragen

- function **Multi\_GetDLLVersion**: PAnsiChar; stdcall;
- function **Multi\_GetBufferAmount**(ID: Integer): Integer; stdcall;
- function **Multi\_GetTransmitBufferAmount**(ID: Integer): Integer; stdcall;
- function **Multi\_GetUserID**(ID: Integer): Byte; stdcall;
- function **Multi\_IsFileDevice**(ID: Integer): Boolean; stdcall;
- function **Multi\_IsSerialDevice**(ID: Integer): Boolean; stdcall;
- function **Multi\_GetFirmwareVersion**(ID: Integer): Integer; stdcall;
- function **Multi\_HasFRAM**(ID: Integer): Boolean; stdcall;
- function **Multi\_GetDeviceStartState**(ID: Integer): Integer; stdcall;

## 2.6 Verbindung öffnen, schliessen

- function **Multi\_OpenConnection**(ID: Integer; Connection: PAnsiChar; BlockingIO: Boolean): Integer; stdcall;
- procedure **Multi\_CloseConnection**(ID: Integer); stdcall;

## 2.7 Reports einlesen

- function **Multi\_SetDecimalSeparator**(ID: Integer; Separator: AnsiChar): Integer; stdcall;
- function **Multi\_SetNSZ**(ID: Integer; aNSZ: Integer): Integer; stdcall;
- function **Multi\_GetReport**(ID: Integer; Data: PAnsiChar): Integer; stdcall;
- function **Multi\_SetSend7016**(ID: Integer; Value: Boolean): Integer; stdcall;
- function **Multi\_GetReportStruct**(ID: Integer; Data: PKK\_ReportStructBase): Integer; stdcall;

## 2.8 Kommandos senden

- function **Multi\_GetPendingCmdsCount**(ID: Integer): Cardinal; stdcall;
- function **Multi\_SetCommandLimit**(ID: Integer; Limit: Cardinal): Integer; stdcall;
- function **Multi\_SendCommand**(ID: Integer; Command: PAnsiChar; Len: Integer): Integer; stdcall;
- function **Multi\_RemoteLogin**(ID: Integer; Password: LongWord; err: PAnsiChar): Integer; stdcall;

## 2.9 Lokaler TCP-Server

- function **Multi\_StartTcpServer**(ID: Integer; **var** aPort: Word): Integer; stdcall;
- function **Multi\_StopTcpServer**(ID: Integer): Integer; stdcall;
- function **Multi\_GetTcpServerError**(ID: Integer): PAnsiChar; stdcall;
- procedure **Multi\_TcpReportLog**(ID: Integer; Data: PAnsiChar; logType: Integer); stdcall;

## 2.10 Verbindung zu einem TCP-Server auf LOG-Ebene

- function **Multi\_OpenTcpLog**(ID: Integer; IpPort: PAnsiChar; Mode: PAnsiChar): Integer; stdcall;
- function **Multi\_OpenTcpLogTime**(ID: Integer; IpPort: PAnsiChar; Mode: PAnsiChar; Format: PAnsiChar): Integer; stdcall;
- function **Multi\_OpenTcpLogType**(ID: Integer; IpPort: PAnsiChar; LogType: Integer; Format: PAnsiChar): Integer; stdcall;
- procedure **Multi\_CloseTcpLog**(ID: Integer); stdcall;
- function **Multi\_GetTcpLog**(ID: Integer; Data: PAnsiChar): Integer; stdcall;

## 2.11 AppData an TCP-Server senden

- function **Multi\_TcpAppData**(ID: Integer; Data: PAnsiChar): Integer; stdcall;

## 2.12 Testdaten erzeugen

- function **Multi\_StartSaveBinaryData**(ID: Integer; DbgID: PAnsiChar): Integer; stdcall;
- function **Multi\_StopSaveBinaryData**(ID: Integer): Integer; stdcall;
- function **Multi\_StartSaveReportData**(ID: Integer; DbgID: PAnsiChar): Integer; stdcall;
- function **Multi\_StopSaveReportData**(ID: Integer): Integer; stdcall;

## 2.13 NSZ-Kalibrierung

- function **Multi\_SetNSZCalibrationData**(ID: Integer; Data: PAnsiChar): Integer; stdcall;

## 2.14 FHR-Einstellungen

- function **Multi\_ReadFHRData**(ID: Integer): Integer;
- function **Multi\_SetFHRData**(ID: Integer; Data: PAnsiChar): Integer;

## 2.15 Gerätspezifische Funktionen

- function **Multi\_RequestConnectedUser**(ID: Integer): Integer;
- function **Multi\_ResetDevice**(ID: Integer): Integer;

## 3. Funktionsbeschreibung

Funktionsnamen, Aufrufparameter und Rückgabewerte sind in allen Versionen der KK-Library identisch.

### 3.1 Mehrfach-Verbindung anlegen

#### 3.1.1 CreateMultiSource

**function CreateMultiSource: Integer; stdcall;**

Erzeugt ein neues Verwaltungs-Objekt und liefert eine Source-ID zurück. Diese Source-ID muss bei nachfolgenden Multi\_\*-Aufrufen angegeben werden.

Liefert:

- Source-ID ( $\geq 0$ )

Hinweis:

Alle Verwaltungs-Objekte werden bei Programmende automatisch freigegeben.

### 3.2 Verfügbare Schnittstellen auflisten

#### 3.2.1 Multi\_EnumerateDevices

**function Multi\_EnumerateDevices(Names: PAnsiChar; EnumFlags: Byte): Integer; stdcall;**

Listet die über *EnumFlags* ausgewählten Schnittstellen/K+K-Geräte auf und gibt sie in *Names* zurück.

Parameter:

- *Names*: enthält gefundene Einträge durch Komma getrennt oder 0, wenn keine Schnittstelle/Gerät gefunden wurde. Muss auf einen Puffer mit 1024 Byte zeigen, Ausgabe in *Names* wird ggf. auf 1024 Byte gekürzt
- *EnumFlags*: definiert zu suchende Elemente, siehe Tabelle unten

Liefert:

- 0: kein Fehler
- $< 0$ : Fehlerflag analog zu *EnumFlags*: Beim Auflisten der entsprechenden Schnittstellen/Geräte ist ein Fehler aufgetreten.

Im Fehlerfall kann die Fehlermeldung mit *Multi\_GetEnumerateDevicesErrorMsg* abgefragt werden.

## EnumFlags

Name	Wert	Beschreibung
EnumFlag_ComPorts	\$01	Alle lokal am Rechner vorhandenen seriellen Ports aufzählen (schließt virtuelle serielle Ports via USB-Adapter ein)
EnumFlag_USB	\$02	Alle lokal am Rechner angeschlossenen K+K-USB-Geräte aufzählen (HID + CDC)
EnumFlag_LocalDevices	\$03	Serielle Ports und K+K-USB-Geräte
EnumFlag_PCAN	\$04	PCAN-USB-Adapter
EnumFlag_All	\$FF	alles aufzählen

### 3.2.2 Multi\_GetEnumerateDevicesErrorMsg

**function Multi\_GetEnumerateDevicesErrorMsg: PAnsiChar; stdcall;**

Liefert die bei *Multi\_EnumerateDevices* erzeugte Fehlermeldung oder Nullzeiger zurück.

Liefert:

- *nil*: keine Fehlermeldung
- *<> nil*: Fehlermeldung

### 3.2.3 Multi\_GetHostAndIPs

**function Multi\_GetHostAndIPs(HostName: PAnsiChar; IPAddr: PAnsiChar; ErrorMsg: PAnsiChar): Integer; stdcall;**

Bestimmt eigenen Hostnamen und alle IP-Adressen (durch Komma getrennt).

Abweichend zu den anderen Multi\_\*-Aufrufen genügen hier jeweils 80 Byte Puffergröße

Parameter:

- *HostName*: muss auf einen Puffer mit 80 Byte zeigen, enthält nach Aufruf den eigenen Hostnamen oder 0 im Fehlerfall
- *IPAddr*: muss auf einen Puffer mit 80 Byte zeigen, enthält nach Aufruf die eigenen IP-Adressen durch Komma getrennt oder 0 im Fehlerfall
- *ErrorMsg*: muss auf einen Puffer mit 80 Byte zeigen, enthält 0 oder im Fehlerfall eine Fehlermeldung

Liefert:

- *CKK\_DLL\_NoError(1)*: ok
- *CKK\_DLL\_BufferTooSmall(6)*: ein oder mehrere Rückgabestrings wurde auf 80 Zeichen gekürzt
- *CKK\_DLL\_Error(0)*: Fehler, *ErrorMsg* enthält eine Fehlermeldung

## 3.3 Pfadangaben

### 3.3.1 Multi\_GetOutputPath

**function Multi\_GetOutputPath(ID: Integer): PAnsiChar; stdcall;**

Liefert aktuellen Dateien-Ausgabepfad (Debug-Protokoll, Testdaten) für Source ID.

Parameter:

- *ID*: Sorce-ID, auf die sich dieser Aufruf bezieht, von *CreateMultiSource* gelieferter Wert

Liefert:

- aktuell gesetzter Ausgabepfad für Source *ID*
- Fehlermeldung "Source-ID <ID> not found"

### 3.3.2 Multi\_SetOutputPath

**function Multi\_SetOutputPath(ID: Integer; Path: PAnsiChar): PAnsiChar; stdcall;**

Setzt Dateien-Ausgabepfad (Debug-Protokoll, Testdaten) für Source ID und testet Zugriffsrechte. Voreinstellung ist Pfad der EXE-Datei.

Der Ausgabepfad wirkt sich NUR auf zukünftig zu erstellende Dateien aus, bereits geöffnete Dateien behalten ihren Dateipfad.

Parameter:

- *ID*: Sorce-ID, auf die sich dieser Aufruf bezieht, von *CreateMultiSource* gelieferter Wert
- *Path*: Ausgabepfad, Pfadtrennzeichen wird ggf. angehängt

Liefert:

- *nil*: ok
- <> *nil*: Fehlermeldung, Ausgabepfad wurde nicht gesetzt

Hinweis:

Um eindeutige Dateiname zu erzeugen, müssen entweder verschiedene Ausgabepfade pro Source-ID gesetzt werden oder verschiedene Source-Kennungen beim Erzeugen der Dateien angegeben werden (siehe *Multi\_Debug*, *Multi\_StartSave\*Data*).

## 3.4 Debug-Protokoll

Es kann ein Library-internes Debug-Protokoll erstellt werden, das mit den nachfolgend genannten Funktionen geöffnet, geschlossen und in seinem Umfang konfiguriert werden kann. Das Debug-Protokoll existiert pro Source, d.h. verschiedene Verwaltungs-Objekte schreiben in getrennte Dateien.

### 3.4.1 Multi\_Debug

```
function Multi_Debug(ID: Integer; DbgOn: Boolean; DbgID: PAnsiChar): PAnsiChar;  
stdcall;
```

Öffnet/schließt Library-internes Debug-Protokoll für Source *ID*. Das Debug-Protokoll wird in der Voreinstellung in eine Datei *KK\_DLL\_LOG\_<DbgID>.txt* geschrieben (gleiches Verzeichnis wie die Anwendung, bzw. in das von *Multi\_SetOutputPath* vorgegebene Verzeichnis). Eine evtl. vorhandene Datei wird überschrieben. Siehe *Multi\_DebugLogLimit* für erweiterte Einstellungen des Debug-Protokolls. Wenn die Debug-Datei nicht erzeugt werden konnte (z.B. fehlende Zugriffsrechte), wird eine Fehlermeldung zurückgegeben.

Parameter:

- *ID*: Source-ID, auf die sich dieser Aufruf bezieht, von *CreateMultiSource* gelieferter Wert
- *DbgOn*: *False* schliesst das Protokoll, *True* öffnet es
- *DbgID*: Source-Kennung des Debug-Protokolls, Bestandteil des Dateinamens

Liefert:

- *nil*: ok
- *<> nil*: Fehlermeldung

Hinweis:

*DbgID* dient der Unterscheidung der Debug-Protokolle zu verschiedenen Sourcen um eindeutige Dateinamen zu generieren. Dies ist insbesondere dann notwendig, wenn die Ausgabeverzeichnisse gleich sind. Wenn nicht mit mehreren Sourcen gearbeitet wird, kann *DbgID* auch nil sein.

### 3.4.2 Multi\_DebugFlags

**function Multi\_DebugFlags(*ID*: Integer; *ReportLog*: Boolean; *LowLevelLog*: Boolean): Integer; stdcall;**

Modifiziert Umfang des Debug-Protokolls für Source *ID*, Voreinstellung: *ReportLog*=True, *LowLevelLog*=False. Die neuen Einstellungen werden sofort wirksam und können im laufenden Betrieb beliebig geändert werden.

Parameter:

- *ID*: Sorce-ID, auf die sich dieser Aufruf bezieht, von *CreateMultiSource* gelieferter Wert
- *ReportLog=True*: von *Multi\_GetReport* gelieferte Reports werden ins Debug-Protokoll geschrieben
- *LowLevelLog=True*: Datenstrom, der über die Verbindung gesendet und empfangen wird, wird ins Debug-Protokoll geschrieben.

Liefert:

- *CKK\_DLL\_NoError(1)*: ok
- *CKK\_DLL\_SourceNotFound(10)*: *ID* ist keine gültige Source-ID

### 3.4.3 Multi\_DebugLogLimit

**function Multi\_DebugLogLimit(*ID*: Integer; *LogType*: Byte; *aSize*: Cardinal): Integer; stdcall;**

Setzt Grenzen für das Debug-Protokoll von Source *ID*, Voreinstellung: *LogType*=0, *aSize*=0. Damit diese Einstellungen wirksam werden, müssen sie gesetzt werden **bevor** das Debug-Protokoll mit *Multi\_Debug* geöffnet wird.

Parameter:

- *ID*: Sorce-ID, auf die sich dieser Aufruf bezieht, von *CreateMultiSource* gelieferter Wert
- *LogType*: siehe Tabelle unten
- *aSize*: max. Größe des Protokolls in Anzahl Bytes, *aSize*=0: Größe wird auf 20 MB gesetzt

Liefert:

- *CKK\_DLL\_NoError(1)*: ok
- *CKK\_DLL\_SourceNotFound(10)*: *ID* ist keine gültige Source-ID

**Werte für LogType**

Name	Wert	Beschreibung
logUnlimited	0	Es wird in ein Debug-Protokoll geschrieben. Die Datei ist in ihrer Größe unbegrenzt (Voreinstellung). Der Wert für aSize bleibt unberücksichtigt. Dateiname: KK_DLL_LOG_<DbgID>.txt
logOverwrite	1	Das Debug-Protokoll wird in seiner Größe begrenzt (aSize=0: Voreinstellung 20MB). Ist die Größe erreicht, wird das Protokoll von Anfang an überschrieben. Dateiname: KK_DLL_LOG_<DbgID>.txt
logCreateNew	2	Das Debug-Protokoll wird in seiner Größe begrenzt (aSize=0: Voreinstellung 20MB). Ist die Größe erreicht, wird eine neue Datei angelegt. Dateiname enthält Datum und Zeitpunkt der Erzeugung (KK_DLL_LOG_<DbgID>_<yyyymmdd>_<hhmmss>.txt).

**3.4.4 Multi\_DebugGetFilename**

**function Multi\_DebugGetFilename(ID: Integer): PAnsiChar; stdcall;**

Liefert den absoluten Dateinamen der aktuellen Debug-Protokoll-Datei für Source *ID*.

Parameter:

- *ID*: Sorce-ID, auf die sich dieser Aufruf bezieht, von *CreateMultiSource* gelieferter Wert

Liefert:

- aktuellen Dateinamen; nil, wenn kein Debug-Protokoll geschrieben wird
- Fehlermeldung "Source-ID <ID> not found"

### **3.4.5 Multi\_Debug\_ErrorOnly**

**function Multi\_Debug\_ErrorOnly(ID: Integer; DbgOn: Boolean; DbgID: PAnsiChar): PansiChar;**

*(ab 20.2)*

Öffnet/schließt Debug-Datei mit ErrorOnly=True.

Debugdateien werden gelöscht, wenn beim Umschalten auf die nächste Debugdatei die aktuelle Debugdatei und deren Vorgänger keinen Fehlereintrag enthalten.

Parameter:

- *ID*: Sorce-ID, auf die sich dieser Aufruf bezieht, von *CreateMultiSource* gelieferter Wert
- *DbgOn*: *False* schliesst das Protokoll, *True* öffnet es mit ErrorOnly=True
- *DbgID*: Source-Kennung des Debug-Protokolls, Bestandteil des Dateinamens

Liefert:

- *nil*: ok
- *<> nil*: Fehlermeldung

### **3.4.6 Multi\_DebugStream**

**function Multi\_DebugStream(ID: Integer; DbgOn: Boolean; DbgID: PansiChar; errorOnly: Boolean): PansiChar;**

*(ab 20.2)*

Öffnet/schließt DebugStream-Datei. In die DebugStream-Datei wird nur der Datenstrom (empfangene bzw. gesendete Bytes) geschrieben.

Parameter:

- *ID*: Sorce-ID, auf die sich dieser Aufruf bezieht, von *CreateMultiSource* gelieferter Wert
- *DbgOn*: *False* schliesst das Protokoll, *True* öffnet es mit Option *errorOnly*
- *DbgID*: Source-Kennung des Debug-Protokolls, Bestandteil des Dateinamens

Liefert:

- *nil*: ok
- *<> nil*: Fehlermeldung

## 3.5 Info-Abfragen

### 3.5.1 Multi\_GetDLLVersion

**function Multi\_GetDLLVersion: PAnciChar; stdcall;**

Liefert:

- Datum und Version der KK-Library.

### 3.5.2 Multi\_GetBufferAmount

**function Multi\_GetBufferAmount(ID: Integer): Integer; stdcall;**

Gibt Füllstand des Empfangspuffers für Source *ID* in Anzahl Bytes zurück

Parameter:

- *ID*: Sorce-ID, auf die sich dieser Aufruf bezieht, von *CreateMultiSource* gelieferter Wert

Liefert:

- 0: Puffer ist leer oder Fehler (*ID* ungültig, keine aktive Verbindung)
- >0: Anzahl noch nicht gelesener Bytes im Empfangspuffer für Source *ID*

### 3.5.3 Multi\_GetTransmitBufferAmount

**function Multi\_GetTransmitBufferAmount(ID: Integer): Integer; stdcall;**

Gibt Füllstand des Übertragungspuffers im K+K-Gerät zurück, das mit Source *ID* verbunden ist.

Parameter:

- *ID*: Sorce-ID, auf die sich dieser Aufruf bezieht, von *CreateMultiSource* gelieferter Wert

Liefert:

- 0: Puffer ist leer oder Fehler (*ID* ungültig, keine Verbindung zu einem K+K-Gerät)
- >0: Anzahl noch nicht gesendeter Bytes im Übertragungspuffer des K+K-Gerätes, das mit Source *ID* verbunden ist

Hinweis:

Bei einer seriellen Verbindung kann der Füllstand des Übertragungspuffers nicht ermittelt werden; es wird immer 0 geliefert.

### 3.5.4 Multi\_GetUserID

**function Multi\_GetUserID(ID: Integer): Byte; stdcall;**

Gibt die vom K+K-Gerät zugeteilte User-ID zurück. Siehe dazu *Verbindungsarten*.

Parameter:

- *ID*: Sorce-ID, auf die sich dieser Aufruf bezieht, von *CreateMultiSource* gelieferter Wert

Liefert:

- 1..4: vom K+K-Gerät zugeteilte User-ID
- 255: Fehler (*ID* ungültig, keine Verbindung zu einem K+K-Gerät)

### 3.5.5 Multi\_IsFileDevice

**function Multi\_IsFileDevice(ID: Integer): Boolean; stdcall;**

Bei Verarbeitung von Daten aus einer Datei (siehe *Verbindungsarten - Daten aus Datei*) wird hier True zurückgeliefert. Wenn *Multi\_GetReport* den Fehler *CKK\_DLL\_DeviceNotConnected(7)* meldet sollte der Leseprozess beendet werden, da keine Daten mehr geliefert werden.

Parameter:

- *ID*: Sorce-ID, auf die sich dieser Aufruf bezieht, von *CreateMultiSource* gelieferter Wert

Liefert:

- Es werden Messdaten aus einer Datei gelesen

### 3.5.6 Multi\_IsSerialDevice

**function Multi\_IsSerialDevice(ID: Integer): Boolean; stdcall;**

(ab 19.1.2)

Bei einer seriellen Verbindung wird hier True zurückgeliefert.

Hiermit kann geprüft werden, ob *CKK\_DLL\_NotSupported* bei *Multi\_SetNSZCalibrationData* , *Multi\_SetFHRData* eine falsche Firmware-Version bezeichnet oder eine serielle Verbindung.

Parameter:

- *ID*: Sorce-ID, auf die sich dieser Aufruf bezieht, von *CreateMultiSource* gelieferter Wert

Liefert:

- serielle Verbindung

### 3.5.7 Multi\_GetFirmwareVersion

**function Multi\_GetFirmwareVersion(ID: Integer): Integer; stdcall;**

(ab 18.01.10)

Liefert Firmware-Versionsnummer aus einem vorhergehend empfangenen Versions-Report. Ein Versions-Report (Header \$7001) wird durch Kommando \$01 bzw. \$81 angefordert.

Parameter:

- *ID*: Sorce-ID, auf die sich dieser Aufruf bezieht, von *CreateMultiSource* gelieferter Wert

Liefert:

- -1: Fehler: Source-ID ist ungültig oder es wurde noch kein Versions-Report empfangen
- > 1: Firmware-Versionsnummer

### 3.5.8 Multi\_HasFRAM

**function Multi\_IsFileDevice(ID: Integer): Boolean; stdcall;**

(ab 18.01.10)

Liefert K+K-Gerät ist mit einem F-RAM ausgestattet (siehe *NSZ-Kalibrierung*). Dazu ist ein vorhergehend empfangener Versions-Report notwendig. Ein Versions-Report (Header \$7001) wird durch Kommando \$01 bzw. \$81 angefordert.

Parameter:

- *ID*: Sorce-ID, auf die sich dieser Aufruf bezieht, von *CreateMultiSource* gelieferter Wert

Liefert:

- *False*: K+K-Gerät hat kein F-RAM bzw. es liegt kein Versions-Report vor
- *True*: K+K-Gerät hat F-RAM (z.B. für NSZ-Kalibrierungsdaten)

### **3.5.9 Multi\_GetDeviceStartState**

**function Multi\_GetDeviceStartState(ID: Integer): Integer; stdcall;**

*(ab 19.03.01)*

Liefert den Zustand des K+K-Gerätes bei Anwendungsstart. Der Startzustand wird aus dem ersten empfangenen Zeitstempel bestimmt.

Parameter:

- *ID*: Sorce-ID, auf die sich dieser Aufruf bezieht, von *CreateMultiSource* gelieferter Wert

Liefert:

- 0: Source-ID ist ungültig oder es wurde noch kein Zeitstempel empfangen
- 1: Kaltstart, K+K-Gerät wurde neu gestartet
- 2: Warmstart

## 3.6 Verbindung öffnen, schliessen

### 3.6.1 Multi\_OpenConnection

```
function Multi_OpenConnection(ID: Integer; Connection: PAnsiChar; BlockingIO: Boolean): Integer; stdcall;
```

Öffnet für Source *ID* die in *Connection* beschriebene Verbindung. Eine Vorgänger-Verbindung für Source *ID* wird geschlossen.

Parameter:

- *ID*: Sorce-ID, auf die sich dieser Aufruf bezieht, von *CreateMultiSource* gelieferter Wert
- *Connection*: siehe *Verbindungsarten*, muss auf einen Puffer mit 1024 Bytes zeigen, enthält im Fehlerfall eine Fehlermeldung
- *BlockingIO=True*: Verbindung mit blockierendem Lesen/Schreiben öffnen

Liefert:

- *CKK\_DLL\_NoError(1)*: ok  
sonst Fehlernummer und *Connection* enthält eine Fehlermeldung:
- *CKK\_DLL\_Error(0)*: Fehler
- *CKK\_DLL\_SourceNotFound(10)*: *ID* ist keine gültige Source-ID

(ab 20.2.1):

- *CKK\_DLL\_EXCEPTION(15)*: Exception-Fehler bitte an K+K Messtechnik melden

Hinweis BlockingIO:

*BlockingIO* führt zu blockierenden Ein-/Ausgabeoperationen. Das heißt alle Lese-/Schreibafrufe kehren nach einer Wartezeit (Timeout: ca. 200 ms) zurück, wenn nichts empfangen wurde. **BlockingIO wird NICHT unterstützt bei Daten aus Datei.**

Es sollte mit einem eigenen Lese-Thread gearbeitet werden, um die Anwendung nicht zu blockieren.

Hinweis (ab 18.2):

Ab Firmware 63 kann eine Anwendung bis zu 4 Verbindungen über dieselbe USB-Schnittstelle betreiben.

**Unter Linux zu beachten:**

Damit unter Linux auf ein lokal angeschlossenes Gerät zugegriffen werden kann, sind bestimmte Zugriffsrechte nötig:

- USB: der Benutzer muss zur Gruppe **root** gehören
- Seriell: der Benutzer muss zur Gruppe **dialout** gehören
- Linux-Befehl (dazu sind root-Rechte nötig!) um einen Benutzer einer Gruppe hinzuzufügen: *usermod -a -G <gruppe> <benutzer>*

### **3.6.2 Multi\_CloseConnection**

**procedure Multi\_CloseConnection(*ID*: Integer); stdcall;**

Schliesst aktuelle Verbindung für Source *ID*. Eventuell noch nicht gesendete Kommandos werden gelöscht.

**Parameter:**

- *ID*: Sorce-ID, auf die sich dieser Aufruf bezieht, von *CreateMultiSource* gelieferter Wert

## 3.7 Reports einlesen

### 3.7.1 Multi\_SetDecimalSeparator

```
function Multi_SetDecimalSeparator(ID: Integer; Separator: AnsiChar): Integer;  
stdcall;
```

*Multi\_GetReport* liefert vom K+K-Gerät empfangene Messwerte (Gleitkommazahlen) als AnsiString zurück. Hier kann das bei der Darstellung einer Gleitkommazahl zu verwendende Dezimal-Trennzeichen für Source *ID* vorgegeben werden. Dieses Dezimal-Trennzeichen wird auch zur Konvertierung von Strings in Gleitkommawerte verwendet.

Parameter:

- *ID*: Sorce-ID, auf die sich dieser Aufruf bezieht, von *CreateMultiSource* gelieferter Wert
- *Separator*: Dezimal-Trennzeichen, andere Werte als '.' oder ',' werden ignoriert

Liefert:

- *CKK\_DLL\_NoError*(1): ok
- *CKK\_DLL\_SourceNotFound*(10): *ID* ist keine gültige Source-ID

### **3.7.2 Multi\_SetNSZ**

**function Multi\_SetNSZ(*ID*: Integer; *aNSZ*: Integer): Integer; stdcall;**

Abhängig von der verwendeten Messkarte werden NSZ-Reports als Single-NSZ oder Double-NSZ übertragen. Hier wird für Source *ID* vorgegeben, wie NSZ-Reports übertragen werden, als Single- oder Double-NSZ.

(ab 18.1.3)

Wert 0 für *aNSZ*: automatische Erkennung des NSZ-Formats

Parameter:

- *ID*: Sorce-ID, auf die sich dieser Aufruf bezieht, von *CreateMultiSource* gelieferter Wert
- *aNSZ*: 0=automatische Erkennung, 1=Single-NSZ, 2=Double-NSZ, andere Werte werden ignoriert

Liefert:

- *CKK\_DLL\_NoError*(1): ok
- *CKK\_DLL\_SourceNotFound*(10): *ID* ist keine gültige Source-ID

Hinweis:

Bisherige Aufrufe aus Vorgänger-Handbuch

- *FX\_GetReport* erwartet Single-NSZ
- *LE\_ReadMonPha* erwartet Double-NSZ

### 3.7.3 Multi\_GetReport

**function Multi\_GetReport(*ID*: Integer; *Data*: PAnciChar): Integer; stdcall;**

Gibt für Source *ID* den nächsten empfangenen Report in *Data* zurück.

Parameter:

- *ID*: Sorce-ID, auf die sich dieser Aufruf bezieht, von *CreateMultiSource* gelieferter Wert
- *Data*: muss auf einen Puffer mit 1024 Bytes zeigen, enthält nach Aufruf den nächsten Report (Messdaten, Nachricht) oder 0, wenn kein Report vorhanden ist oder im Fehlerfall eine Fehlermeldung

Liefert:

- *CKK\_DLL\_NoError*(1): ok
- *CKK\_DLL\_BufferTooSmall*(6): Report in *Data* wurde auf 1024 Byte gekürzt sonst Fehlernummer und *Data* enthält eine Fehlermeldung:
- *CKK\_DLL\_Error*(0): Fehler
- *CKK\_DLL\_WriteError*(3): Fehler bei Kommando-Senden, Verbindung wurde geschlossen. siehe *Multi\_SendCommand*
- *CKK\_DLL\_ServerDownError*(4): Ziel-Server nicht erreichbar, Verbindung wurde geschlossen
- *CKK\_DLL\_DeviceNotConnected*(7): keine Verbindung vorhanden
- *CKK\_DLL\_HardwareFault*(9): Peer sendet keine Messdaten, Verbindung wurde geschlossen
- *CKK\_DLL\_SourceNotFound*(10): *ID* ist keine gültige Source-ID
- *CKK\_DLL\_CmdIgnored*(11): Kommando wurde nicht gesendet (Simulator weist Kommando ab)
- *CKK\_DLL\_Reconnected*(13): Wiederherstellung einer gestörten Verbindung mit Datenverlust

(ab 20.0.0):

- *CKK\_DLL\_Recovered*(14) Unterbrochene Datenverbindung läuft wieder

(ab 20.2.1):

- *CKK\_DLL\_EXCEPTION*(15): Exception-Fehler bitte an K+K Messtechnik melden

Hinweis:

Bei Fehlern 3 und 4 sollte die Anwendung die Verbindung neu öffnen (*Multi\_OpenConnection* erneut aufrufen).

### **3.7.4 Multi\_SetSend7016**

**function Multi\_SetSend7016(ID: Integer; Value: Boolean): Integer; stdcall;**

*(ab 19.03.01)*

Die vom K+K-Gerät empfangenen 100ms-Zeitstempel werden per Voreinstellung mit Report 7000 an die Anwendung weitergegeben.

Hier kann jetzt auf Report 7016 umgestellt werden.

**Parameter:**

- *ID*: Sorce-ID, auf die sich dieser Aufruf bezieht, von *CreateMultiSource* gelieferter Wert
- *Value=True* sende Report 7016, *False* sende Report 7000 (Voreinstellung)

**Liefert:**

- *CKK\_DLL\_NoError(1)*: ok
- *CKK\_DLL\_SourceNotFound(10)*: *ID* ist keine gültige Source-ID

**Hinweis:**

Report 7016 enthält Zeitstempelzähler ab Geräte-Start bzw. Sync. Der Zeitstempelzähler wird alle 100ms hochgezählt.

### 3.7.5 Multi\_GetReportStruct

```
function Multi_GetReportStruct(ID: Integer; Data: PKK_ReportStructBase): Integer;  
stdcall;
```

(ab 21.0.0)

Gibt für Source *ID* den nächsten empfangenen binären Report in *Data* zurück.

Parameter:

- *ID*: Sorce-ID, auf die sich dieser Aufruf bezieht, von *CreateMultiSource* gelieferter Wert
- *Data*: muss auf einen Puffer mit 512 Bytes zeigen, enthält nach Aufruf den nächsten binären Report im Format *TKK\_ReportStruct*, siehe dazu *Reports in binärer Form*.

Liefert:

- *CKK\_DLL\_NoError*(1): ok  
sonst Fehlernummer und *Data* enthält einen Fehlerreport
- *CKK\_DLL\_Error*(0): Fehler
- *CKK\_DLL\_WriteError*(3): Fehler bei Kommando-Senden, Verbindung wurde geschlossen. siehe *Multi\_SendCommand*
- *CKK\_DLL\_ServerDownError*(4): Ziel-Server nicht erreichbar, Verbindung wurde geschlossen
- *CKK\_DLL\_DeviceNotConnected*(7): keine Verbindung vorhanden
- *CKK\_DLL\_HardwareFault*(9): Peer sendet keine Messdaten, Verbindung wurde geschlossen
- *CKK\_DLL\_SourceNotFound*(10): *ID* ist keine gültige Source-ID
- *CKK\_DLL\_CmdIgnored*(11): Kommando wurde nicht gesendet (Simulator weist Kommando ab)
- *CKK\_DLL\_Reconnected*(13): Wiederherstellung einer gestörten Verbindung mit Datenverlust
- *CKK\_DLL\_Recovered*(14) Unterbrochene Datenverbindung läuft wieder
- *CKK\_DLL\_EXCEPTION*(15): Exception-Fehler bitte an K+K Messtechnik melden

Hinweis:

Bei Fehlern 3 und 4 sollte die Anwendung die Verbindung neu öffnen (*Multi\_OpenConnection* erneut aufrufen).

## 3.8 Kommandos senden

### 3.8.1 Multi\_GetPendingCmdsCount

**function Multi\_GetPendingCmdsCount(ID: Integer): Cardinal; stdcall;**

Gibt Anzahl zwischengespeicherter Kommandos für Source *ID* zurück

Parameter:

- *ID*: SorceID, auf die sich dieser Aufruf bezieht, von *CreateMultiSource* gelieferter Wert

Liefert:

- 0: keine wartenden Kommandos oder Fehler (*ID* ungültig, keine aktive Verbindung)
- > 0: Anzahl zwischengespeicherter Kommandos

### 3.8.2 Multi\_SetCommandLimit

**function Multi\_SetCommandLimit(ID: Integer; Limit: Cardinal): Integer; stdcall;**

Setzt Länge der Kommando-Warteschlange für Source *ID* auf *Limit*. Mit *Limit*=0 ist die Kommando-Anzahl unbegrenzt, Voreinstellung = 0

Parameter:

- *ID*: Sorce-ID, auf die sich dieser Aufruf bezieht, von *CreateMultiSource* gelieferter Wert
- *Limit*: Kommando-Anzahl in der Warteschlange (0=unbegrenzt)

Liefert:

- *CKK\_DLL\_NoError* (1): ok
- *CKK\_DLL\_SourceNotFound*(10): *ID* ist keine gültige Source-ID

### 3.8.3 Multi\_SendCommand

```
function Multi_SendCommand(ID: Integer; Command: PAnsiChar; Len: Integer): Integer; stdcall;
```

Trägt *Command* in die Kommando-Warteschlange für Source *ID* ein. Wenn keine aktive Verbindung vorhanden ist oder die Kommandoliste voll ist (*Multi\_SetCommandLimit*), wird das Kommando abgewiesen (*CKK\_CmdIgnored*).

In der Regel wird das Kommando beim nächsten *Multi\_GetReport*-Aufruf gesendet und im Fehlerfall dort die entsprechende Fehlermeldung zurückgegeben.

Bei einer Netzwerk-Verbindung wird das Kommando sofort gesendet. Im Fehlerfall wird hier bereits die entsprechende Fehlermeldung zurückgegeben.

(ab 18.2.):

Ungültige Kommandos werden mit Fehler *CKK\_CmdIgnored(11)* abgewiesen.

Parameter:

- *ID*: Sorce-ID, auf die sich dieser Aufruf bezieht, von *CreateMultiSource* gelieferter Wert
- *Command*: zu sendendes Kommando, im Fehlerfall enthält *Command* eine Fehlermeldung, muss auf einen Puffer mit 1024 Byte zeigen
- *Len*: Kommando-Länge in Bytes

Liefert:

- *CKK\_DLL\_NoError(1)*: ok  
sonst Fehlernummer und *Command* enthält eine Fehlermeldung:
- *CKK\_DLL\_Error(0)*: Fehler
- *CKK\_DLL\_SourceNotFound(10)*: *ID* ist keine gültige Source-ID
- *CKK\_CmdIgnored(11)*: Kommando wurde abgewiesen

(ab 20.2.1.):

- *CKK\_DLL\_EXCEPTION(15)*: Exception-Fehler bitte an K+K Messtechnik melden

Hinweis:

Kommandos werden **nicht gesendet** bei Daten aus Datei und bei Verbindung zu einem TCP-Server.

### 3.8.4 Multi\_RemoteLogin

```
function Multi_RemoteLogin(ID: Integer; Password: LongWord; err: PAnsiChar):  
  Integer; stdcall;
```

(ab 18.01.10)

Sofern für Source *ID* eine Netzwerk-Verbindung zum K+K-Gerät besteht, wird *Password* verschlüsselt in einem Remote-Login-Kommando versendet (siehe *Multi\_SendCommand*), andernfalls wird die Funktion ohne Fehler beendet.

Parameter:

- *ID*: Sorce-ID, auf die sich dieser Aufruf bezieht, von *CreateMultiSource* gelieferter Wert
- *Password*: unverschlüsseltes Password, Integer im Bereich 0..4294967295
- *err*: enthält 0 oder eine Fehlermeldung, muss auf einen Puffer mit 1024 Byte zeigen

Liefert:

- *CKK\_DLL\_NoError* (1): ok  
sonst Fehlernummer und *err* enthält eine Fehlermeldung:
- *CKK\_DLL\_Error(0)*: Login wurde abgewiesen (falsches Passwort)
- *CKK\_DLL\_SourceNotFound(10)*: *ID* ist keine gültige Source-ID
- *CKK\_CmdIgnored(11)*: Kommando wurde abgewiesen

(ab 20.2.1):

- *CKK\_DLL\_EXCEPTION(15)*: Exception-Fehler bitte an K+K Messtechnik melden

Hinweis:

Remote-Login ist notwendig, sofern über eine Netzwerk-Verbindung der Flash-Speicher bzw. das F-RAM des K+K-Gerätes verändert werden soll.

Beispiel: *Multi\_SetNSZCalibrationData*

## 3.9 Lokaler TCP-Server

### 3.9.1 Multi\_StartTcpServer

**function Multi\_StartTcpServer(*ID*: Integer; var *aPort*: Word): Integer; stdcall;**

Startet lokalen TCP-Server für Source *ID* auf TCP-Port *aPort*. Im Fehlerfall kann via *Multi\_GetTcpServerError* eine Fehlermeldung abgerufen werden.

Parameter:

- *ID*: Sorce-ID, auf die sich dieser Aufruf bezieht, von *CreateMultiSource* gelieferter Wert
- *aPort*: TCP-Portnummer auf der der Server erreichbar ist, 0: System vergibt Portnummer, diese wird zurückgegeben

Liefert:

- *CKK\_DLL\_NoError(1)*: ok
- *CKK\_DLL\_SourceNotFound(10)*: *ID* ist keine gültige Source-ID
- *CKK\_DLL\_Error(0)*: Fehler, Fehlermeldung via *Multi\_GetTcpServerError* abrufen

Hinweis:

Der TCP-Server ist nur über seine Serverportnummer erreichbar. Sie muss bekanntgemacht werden, damit Clients mit dem TCP-Server Verbindung aufnehmen können.

### 3.9.2 Multi\_StopTcpServer

**function Multi\_StopTcpServer(*ID*: Integer): Integer; stdcall;**

Stoppt lokalen TCP-Server für Source *ID*. Alle bestehenden Client-Verbindungen werden beendet. Im Fehlerfall kann via *Multi\_GetTcpServerError* eine Fehlermeldung abgerufen werden.

Parameter:

- *ID*: Sorce-ID, auf die sich dieser Aufruf bezieht, von *CreateMultiSource* gelieferter Wert

Liefert:

- *CKK\_DLL\_NoError(1)*: ok
- *CKK\_DLL\_SourceNotFound(10)*: *ID* ist keine gültige Source-ID
- *CKK\_DLL\_Error(0)*: Fehler, Fehlermeldung via *Multi\_GetTcpServerError* abrufen

### 3.9.3 Multi\_GetTcpServerError

**function Multi\_GetTcpServerError(ID: Integer): PAnsiChar; stdcall;**

Liefert im TCP-Server gespeicherte Fehlermeldung zurück.

Parameter:

- *ID*: Sorce-ID, auf die sich dieser Aufruf bezieht, von *CreateMultiSource* gelieferter Wert

Liefert:

- *nil*: Es liegt keine Fehlermeldung vor
- *<> nil*: Fehlermeldung

### 3.9.4 Multi\_TcpReportLog

**procedure Multi\_TcpReportLog(ID: Integer; Data: PAnsiChar; logType: Integer); stdcall;**

Logeintrag zur Weiterverteilung an lokalen TCP-Server übergeben. Wenn *ID* keine gültige Source-ID ist oder zu dieser *ID* kein TCP-Server existiert oder *Data* = nil ist, wird der Aufruf ignoriert.

Parameter:

- *ID*: Sorce-ID, auf die sich dieser Aufruf bezieht, von *CreateMultiSource* gelieferter Wert
- *Data*: Logeintrag, der weiterverteilt werden soll
- *logType*: klassifiziert Logeintrag zur Weitergabe an TCP-Clients. Die Clients geben bei der Anmeldung beim TCP-Server einen Reportmodus an, der vorgibt welche Logeinträge an den Client gesendet werden. *logType* und Reportmodus hängen wie folgt zusammen:

logType	Reportmodus
0	PHASELOG
1	FREQLOG
2	PHASEDIFFLOG
3	NSZLOG
4	NSZDIFFLOG
5	PHASEPREDECESSORLOG
6	USERLOG1
7	USERLOG2

## 3.10 Verbindung zu einem TCP-Server auf LOG-Ebene

### 3.10.1 Multi\_OpenTcpLog

```
function Multi_OpenTcpLog(ID: Integer; IpPort: PAnsiChar; Mode: PAnsiChar): Integer; stdcall;
```

Erzeugt einen TCP-Empfänger für den Empfang von Logeinträgen im Reportmodus *Mode* von einem TCP-Server, der mit *IpPort* addressiert wird. Es erfolgt eine Client-Anmeldung beim TCP-Server.

#### Parameter:

- *ID*: Sorce-ID, auf die sich dieser Aufruf bezieht, von *CreateMultiSource* gelieferter Wert
- *IpPort*: IP-Adresse und Portnummer des TCP-Servers im Format <Ipv4>:<Port>, im Fehlerfall enthält *IpPort* eine Fehlermeldung, muss auf einen Puffer mit 1024 Byte zeigen
- *Mode*: anzumeldender Reportmodus, einer der Strings
  - PHASELOG
  - FREQLOG
  - PHASEDIFFLOG
  - NSZLOG
  - NSZDIFFLOG
  - PHASEPREDECESSORLOG
  - USERLOG1
  - USERLOG2

#### Liefert:

- *CKK\_DLL\_NoError(1)*: ok  
sonst Fehlernummer und *IpPort* enthält eine Fehlermeldung
- *CKK\_DLL\_SourceNotFound(10)*: *ID* ist keine gültige Source-ID
- *CKK\_DLL\_Error(0)*: Fehler (z.B. Reportmodus nicht verfügbar)

#### Hinweis:

Wenn der TCP-Server den Client nicht mehr erreichen kann (Verbindung zwischen Client und Server wurde geschlossen), wird die Client-Anmeldung im TCP-Server gelöscht.

### 3.10.2 Multi\_CloseTcpLog

**procedure Multi\_CloseTcpLog(*ID*: Integer); stdcall;**

Beendet TCP-Empfänger für Source *ID*. TCP-Empfänger meldet sich beim TCP-Server ab.

Nach dem Schließen können noch evtl. vorhandene Daten abgerufen werden (*Multi\_GetTcpLog*).

Wenn *ID* keine gültige Source-ID ist oder es zu dieser *ID* keinen TCP-Receiver gibt, wird der Aufruf ignoriert.

Parameter:

- *ID*: Sorce-ID, auf die sich dieser Aufruf bezieht, von *CreateMultiSource* gelieferter Wert

### 3.10.3 Multi\_GetTcpLog

**function Multi\_GetTcpLog(*ID*: Integer; *Data*: PAnsiChar): Integer; stdcall;**

Übergibt den nächsten vom TCP-Empfänger empfangenen Logeintrag in *Data*.

Der TCP-Empfänger enthält intern einen Empfangspuffer von 10.000 Einträgen. Sendet der TCP-Server schneller, als die Anwendung ausliest (mit *Multi\_GetTcpLog*), kommt es zu einem Datenverlust. Der TCP-Empfänger verwirft empfangene Daten, wenn der Empfangspuffer voll ist.

Parameter:

- *ID*: Sorce-ID, auf die sich dieser Aufruf bezieht, von *CreateMultiSource* gelieferter Wert
- *Data*: muss auf einen Puffer mit 1024 Byte zeigen, enthält nach Aufruf:
  - 0 kein Report vorhanden
  - Report
  - Fehlermeldung im Fehlerfall

Liefert:

- *CKK\_DLL\_NoError(1)*: ok
- *CKK\_DLL\_BufferTooSmall (6)*: Logeintrag in *Data* wurde auf 1024 Bytes gekürzt sonst Fehlernummer und *Data* enthält eine Fehlermeldung:
- *CKK\_DLL\_SourceNotFound(10)*: *ID* ist keine gültige Source-ID
- *CKK\_DLL\_ServerDownError(4)*: TCP-Server hat Verbindung geschlossen
- *CKK\_DLL\_BufferOverflow(8)*: Es hat einen Datenverlust gegeben

### 3.10.4 Multi\_OpenTcpLogTime

**function Multi\_OpenTcpLogTime(ID: Integer; IpPort: PAnsiChar; Mode: PAnsiChar; Format: PAnsiChar): Integer; stdcall;**

(ab 19.00.02)

Wie *Multi\_OpenTcpLog* mit dem Unterschied, dass die empfangenen Logeinträge einen Zeitstempel in Systemzeit vorweggestellt haben, der mit dem im Parameter *Format* angegebenen Formatstring formatiert ist.

Parameter:

- *ID*: Sorce-ID, auf die sich dieser Aufruf bezieht, von *CreateMultiSource* gelieferter Wert
- *IpPort*: IP-Adresse und Portnummer des TCP-Servers im Format <Ipv4>:<Port>, im Fehlerfall enthält *IpPort* eine Fehlermeldung, muss auf einen Puffer mit 1024 Byte zeigen
- *Mode*: anzumeldender Reportmodus, siehe *Multi\_OpenTcpLog*
- *Format*: Formatierungsangabe für den Zeitstempel

Liefert:

- *CKK\_DLL\_NoError(1)*: ok  
sonst Fehlernummer und *IpPort* enthält eine Fehlermeldung
- *CKK\_DLL\_SourceNotFound(10)*: *ID* ist keine gültige Source-ID
- *CKK\_DLL\_Error(0)*: Fehler (z.B. Reportmodus nicht verfügbar)

Hinweis:

Wenn der TCP-Server den Client nicht mehr erreichen kann (Verbindung zwischen Client und Server wurde geschlossen), wird die Client-Anmeldung im TCP-Server gelöscht.

Beispiel-Format:

YYYYMMDD HH:NN:SS.ZZZ mit

- YYYY: Jahr 4-stellig
- MM: Monat
- DD: Tag
- HH: Stunde (24-Stunden-Angabe)
- NN: Minuten
- SS: Sekunden
- ZZZ: Millisekunden

### 3.10.5 Multi\_OpenTcpLogType

```
function Multi_OpenTcpLogType(ID: Integer; IpPort: PAnsiChar; LogType: Integer;  
Format: PAnsiChar): Integer; stdcall;
```

(ab 19.02.00)

Analog zu *Multi\_OpenTcpLog*, *Multi\_OpenTcpLogTime* mit dem Unterschied, dass der gewünschte Modus als Integer (0..7) angegeben wird.

Sofern Format ungleich nil ist, haben die empfangenen Logeinträge einen Zeitstempel in Systemzeit vorweggestellt.

Parameter:

- *ID*: Sorce-ID, auf die sich dieser Aufruf bezieht, von *CreateMultiSource* gelieferter Wert
- *IpPort*: IP-Adresse und Portnummer des TCP-Servers im Format <Ipv4>:<Port>, im Fehlerfall enthält *IpPort* eine Fehlermeldung, muss auf einen Puffer mit 1024 Byte zeigen
- *LogType*: anzumeldender Reportmodus (0..7)
- *Format*: Formatierungsangabe für den Zeitstempel (nil: ohne Zeitstempel)

Liefert:

- *CKK\_DLL\_NoError(1)*: ok  
sonst Fehlernummer und *IpPort* enthält eine Fehlermeldung
- *CKK\_DLL\_SourceNotFound(10)*: *ID* ist keine gültige Source-ID
- *CKK\_DLL\_Error(0)*: Fehler (z.B. Reportmodus nicht verfügbar)

Hinweis:

Wenn der TCP-Server den Client nicht mehr erreichen kann (Verbindung zwischen Client und Server wurde geschlossen), wird die Client-Anmeldung im TCP-Server gelöscht.

### 3.11 AppData an TCP-Server senden

**function Multi\_TcpAppData(ID: Integer; Data: PAnsiChar): Integer; stdcall;**

*(ab 19.02.00)*

*(ab 19.03.00 mit Antwort)*

Sendet den in *Data* enthaltenen String an den für Source *ID* verbundenen TCP-Server auf Library-Ebene oder Log-Ebene. Der Empfänger-TCP-Server gibt *Data* beim nächsten GetReport-Aufruf als Report mit Header \$7F40 an die Anwendung weiter.

Ab Version 19.3.0 enthält *Data* nach dem Aufruf die Server-Antwort.

Parameter:

- *ID*: Sorce-ID, auf die sich dieser Aufruf bezieht, von *CreateMultiSource* gelieferter Wert; muss Verbindung zu TCP-Server sein
- *Data*: enthält den zu übertragenden String, muss auf einen Puffer mit 1024 Byte zeigen. Enthält nach Aufruf Server-Antwort oder im Fehlerfall eine Fehlermeldung

Liefert:

- *CKK\_DLL\_NoError(1)*: ok, *Data* enthält Server-Antwort
- *CKK\_DLL\_BufferTooSmall(6)*: Report in *Data* wurde auf 1024 Byte gekürzt sonst Fehlernummer und *Data* enthält eine Fehlermeldung
- *CKK\_DLL\_SourceNotFound(10)*: *ID* ist keine gültige Source-ID
- *CKK\_DLL\_ServerDownError (4)*: Es besteht keine Verbindung zu einem TCP-Server
- *CKK\_DLL\_Error(0)*: Vom TCP-Server gemeldeter Fehler

## 3.12 Testdaten erzeugen

Empfangenen Reports können als Testdaten in Dateien abgespeichert werden, um sie später erneut einzulesen und zu verarbeiten.

Die Testdaten können als binäre Reports (\*SaveBinaryData) oder als lesbare ASCII-Reports (\*SaveReportData) gespeichert werden. Die Dateien werden im Verzeichnis OutputPath (siehe *Multi\_SetOutputPath*) angelegt.

Das Einlesen der Testdaten ist als weitere Verbindungsart implementiert. Siehe dazu *Verbindungsarten - Daten aus Datei* zum Öffnen der Verbindung, Lesen wie gewohnt per *Multi\_GetReport*.

### 3.12.1 Multi\_StartSaveBinaryData

**function Multi\_StartSaveBinaryData(ID: Integer; DbgID: PAnsiChar): Integer; stdcall;**

Startet das Speichen von empfangenen Reports für Source *ID* in Binärdatei *<Date>\_<Time>\_<DbgID>\_KK\_BinaryData.bin* im Verzeichnis OutputPath (siehe *Multi\_SetOutputPath*). Im Fehlerfall wird nicht gespeichert.

Parameter:

- *ID*: Sorce-ID, auf die sich dieser Aufruf bezieht, von *CreateMultiSource* gelieferter Wert
- *DbgID*: Source-Kennung der Binärdaten, Bestandteil des Dateinamens

Liefert:

- *CKK\_DLL\_NoError(1)*: ok
- *CKK\_DLL\_SourceNotFound(10)*: *ID* ist keine gültige Source-ID
- *CKK\_DLL\_DeviceNotConnected(7)*: keine aktive Verbindung

Hinweis:

*DbgID* dient der Unterscheidung der Binärdaten zu verschiedenen Sourcen um eindeutige Dateinamen zu generieren. Dies ist insbesondere dann notwendig, wenn die Ausgabeverzeichnisse gleich sind. Wenn nicht mit mehreren Sourcen gearbeitet wird, kann *DbgID* auch nil sein.

### 3.12.2 Multi\_StopSaveBinaryData

**function Multi\_StopSaveBinaryData(ID: Integer): Integer; stdcall;**

Beendet das Speichern von binären Reports für Source *ID* und schliesst die Binärdatei.

Parameter:

- *ID*: Sorce-ID, auf die sich dieser Aufruf bezieht, von *CreateMultiSource* gelieferter Wert

Liefert:

- *CKK\_DLL\_NoError(1)*: ok
- *CKK\_DLL\_SourceNotFound(10)*: *ID* ist keine gültige Source-ID
- *CKK\_DLL\_DeviceNotConnected(7)*: keine aktive Verbindung

### 3.12.3 Multi\_StartSaveReportData

**function Multi\_StartSaveReportData(ID: Integer; DbgID: PAnsiChar): Integer; stdcall;**

Startet das Speichern von gemeldeten Reports für Source *ID* in Textdatei *<Date>\_<Time>\_<ID>\_KK\_ReportData.txt* in Verzeichnis *OutputPath* (siehe *Multi\_SetOutputPath*).

Parameter:

- *ID*: Sorce-ID, auf die sich dieser Aufruf bezieht, von *CreateMultiSource* gelieferter Wert
- *DbgID*: Source-Kennung der Reportdaten, Bestandteil des Dateinamens

Liefert:

- *CKK\_DLL\_NoError(1)*: ok
- *CKK\_DLL\_SourceNotFound(10)*: *ID* ist keine gültige Source-ID

Hinweis:

*DbgID* dient der Unterscheidung der Reportdaten zu verschiedenen Sourcen um eindeutige Dateinamen zu generieren. Dies ist insbesondere dann notwendig, wenn die Ausgabeverzeichnisse gleich sind. Wenn nicht mit mehreren Sourcen gearbeitet wird, kann *DbgID* auch nil sein.

### **3.12.4 Multi\_StopSaveReportData**

**function Multi\_StopSaveReportData(ID: Integer): Integer; stdcall;**

Beendet das Speichern der Reports für Source *ID* und schließt die Textdatei.

**Parameter:**

- *ID*: Sorce-ID, auf die sich dieser Aufruf bezieht, von *CreateMultiSource* gelieferter Wert

**Liefert:**

- *CKK\_DLL\_NoError(1)*: ok
- *CKK\_DLL\_Error(0)*: Datei war nicht offen
- *CKK\_DLL\_SourceNotFound(10)*: *ID* ist keine gültige Source-ID

## 3.13 NSZ-Kalibrierung

Ab Firmware-Version 62 können Kalibrierdaten im K+K-Gerät gespeichert, abgefragt und geändert werden.

Eine Änderung der Kalibrierdaten via Netzwerk-Verbindung ist nur nach vorherigem Remote-Login möglich. Bei einer seriellen Verbindung wird die Änderung abgewiesen.

Je nach Hardware-Ausstattung, werden die Kalibrierdaten in den Flash-Speicher oder in ein zusätzlich vorhandenes F-RAM geschrieben. Das Vorhandensein eines F-RAMs wird im Versions-Report durch die Kennung „F“ angezeigt, siehe auch *Multi\_HasFRAM*.

Änderungen des Flash-Speichers führen immer zu einer Störung der FXE-Messwerte und je nach Timing auch zu einer Störung der NSZ-Messwerte.

Es wird empfohlen, vor einer Änderung der Kalibrierdaten, die Version und Ausstattung des K+K-Gerätes zu überprüfen: Kommando \$01 bzw. \$81 fordert den Versions-Report \$7001 an.

### 3.13.1 Multi\_SetNSZCalibrationData

```
function Multi_SetNSZCalibrationData(ID: Integer; Data: PAnsiChar): Integer;  
stdcall;
```

(ab 18.01.10)

Überträgt NSZ-Kalibrierdaten über Source-Verbindung *ID* (ausgenommen serielle Verbindung) an das K+K-Gerät, wo sie im Flash bzw. F-RAM abgespeichert werden. Das K+K-Gerät informiert alle User mittels \$7901-Report über geänderte Kalibrierdaten.

*Data* enthält die Kalibrierwerte pro Kanal (maximal 24 Kanäle) durch Semikolon getrennt. Die Kalibrierwerte müssen in Nanosekunden angegeben werden (Gleitkommastring mit maximal 3 Nachkommastellen).

Erfordert FXE Firmware-Version ab 62 und FXE2 Firmware-Version ab 1.09.

#### Parameter:

- *ID*: Sorce-ID, auf die sich dieser Aufruf bezieht, von *CreateMultiSource* gelieferter Wert
- *Data*: Gleitkommastring mit maximal 3 Nachkommastellen in Nanosekunden pro Kanal, durch Semikolon getrennt

#### Liefert:

- *CKK\_DLL\_NoError(1)*: ok
- *CKK\_DLL\_Error(0)*: Formatfehler Data: mehr als 24 Kanäle oder Konvertierung in Float schlägt fehl, siehe *Multi\_SetDecimalSeparator*
- *CKK\_DLL\_SourceNotFound(10)*: *ID* ist keine gültige Source-ID
- *CKK\_DLL\_NotSupported(12)*: Firmware-Version < 62, serielle Verbindung

#### Hinweis:

Repräsentiert *ID* eine Netzwerk-Verbindung, so muss sich der Aufrufer zuvor durch ein Remote-Login authentifiziert haben (siehe *Multi\_RemoteLogin*). Andernfalls wird die Änderung nicht übernommen und es gibt keinen \$7901-Report als Antwort.

#### Achtung:

Änderungen des Flash-Speichers führen immer zu einer Störung der FXE-Messwerte und je nach Timing auch zu einer Störung der NSZ-Messwerte.

## 3.14 FHR-Einstellungen

Ab Firmware-Version 67 können FHR-Einstellungen im K+K-Gerät gespeichert, abgefragt und geändert werden.

Eine Änderung der FHR-Einstellungen via Netzwerk-Verbindung ist nur nach vorherigem Remote-Login möglich. Bei einer seriellen Verbindung können die FHR-Einstellungen zwar gelesen, aber nicht geändert werden.

Je nach Hardware-Ausstattung, werden die FHR-Einstellungen in den Flash-Speicher oder in ein zusätzlich vorhandenes F-RAM geschrieben. Das Vorhandensein eines F-RAMs wird im Versions-Report durch die Kennung „F“ angezeigt, siehe auch *Multi\_HasFRAM*.

Änderungen des Flash-Speichers führen immer zu einer Störung der FXE-Messwerte und je nach Timing auch zu einer Störung der NSZ-Messwerte.

Es wird empfohlen, vor einer Änderung der FHR-Einstellungen, die Version und Ausstattung des K+K-Gerätes zu überprüfen: Kommando \$01 bzw. \$81 fordert den Versions-Report \$7001 an.

### 3.14.1 Multi\_ReadFHRData

**function Multi\_ReadFHRData(ID: Integer): Integer; stdcall;**

*(ab 19.1.2)*

Fordert FHR-Einstellungen für Source-Verbindung *ID* vom Gerät an.

Die Daten werden im Erfolgsfall in einem \$7902-Report gemeldet.

Erfordert FXE Firmware-Version ab 62 und FXE2 Firmware-Version ab 1.09.

Parameter:

- *ID*: Sorce-ID, auf die sich dieser Aufruf bezieht, von *CreateMultiSource* gelieferter Wert

Liefert:

- *CKK\_DLL\_NoError(1)*: ok
- *CKK\_DLL\_Error(0)*: Kommando fehlgeschlagen
- *CKK\_DLL\_SourceNotFound(10)*: *ID* ist keine gültige Source-ID
- *CKK\_DLL\_NotSupported(12)*: Firmware-Version < 67

### **3.14.2 Multi\_SetFHRData**

```
function Multi_SetFHRData(ID: Integer; Data: PAnsiChar): Integer; stdcall;  
(ab 19.1.2)
```

Überträgt FHR-Einstellungen über Source-Verbindung *ID* (ausgenommen serielle Verbindung) an das K+K-Gerät, wo sie im Flash bzw. F-RAM abgespeichert werden. Das K+K-Gerät informiert alle User mittels \$7902-Report über geänderte FHR-Einstellungen.

*Data* enhält die FHR-Einstellungen pro Kanal (maximal 24 Kanäle) durch Schrägstrich getrennt. Pro Kanal Nominal-Frequenz, LO-Frequenz und zugelassen durch Semikolon getrennt. Die Frequenzwerte müssen in Hz angegeben werden (Gleitkommastring). Zugelassen ist entweder 0 oder 1.

Erfordert FXE Firmware-Version ab 62 und FXE2 Firmware-Version ab 1.09.

Parameter:

- *ID*: Sorce-ID, auf die sich dieser Aufruf bezieht, von *CreateMultiSource* gelieferter Wert
- *Data*: Gleitkommastring mit FHR-Einstellungen pro Kanal (maximal 24 Kanäle)

Liefert:

- *CKK\_DLL\_NoError(1)*: ok
- *CKK\_DLL\_Error(0)*: Format-Fehler
- *CKK\_DLL\_SourceNotFound(10)*: *ID* ist keine gültige Source-ID
- *CKK\_DLL\_NotSupported(12)*: Firmware-Version < 67, serieller Verbindung

Hinweis:

Repräsentiert *ID* eine Netzwerk-Verbindung, so muss sich der Aufrufer zuvor durch ein Remote-Login authentifiziert haben (siehe *Multi\_RemoteLogin*). Andernfalls wird die Änderung nicht übernommen und es gibt keinen \$7902-Report als Antwort.

Achtung:

Änderungen des Flash-Speichers führen immer zu einer Störung der FXE-Messwerte und je nach Timing auch zu einer Störung der NSZ-Messwerte.

## 3.15 Gerätspezifische Funktionen

Die nachfolgend beschriebenen Funktionen betreffen das komplette K+K-Gerät und nicht nur die einzelne Verbindung. Die Funktionen hängen ab von Firmware und Verbindungsart.

Ausgeschlossen sind:

- serielle Verbindung zu einem FXE-Gerät
- CAN-Verbindungen
- FXE-Geräte mit Firmware vor Version 45
- FXE2-Geräte mit Firmware vor Version 1.01

### 3.15.1 Multi\_RequestConnectedUser

**function Multi\_RequestConnectedUser(ID: Integer): Integer;**

*(ab 20.2.6)*

Fordert \$7030-Report mit allen Verbindungen des Gerätes an.

Parameter:

- *ID*: Sorce-ID, auf die sich dieser Aufruf bezieht, von *CreateMultiSource* gelieferter Wert

Liefert:

- *CKK\_DLL\_NoError(1)*: ok
- *CKK\_DLL\_Error(0)*: Kommando fehlgeschlagen
- *CKK\_DLL\_SourceNotFound(10)*: *ID* ist keine gültige Source-ID, keine Verbindung zu Device
- *CKK\_DLL\_CmdIgnored (11)*: Kommando wurde abgewiesen
- *CKK\_DLL\_NotSupported (12)*: Firmware-Version, Verbindungsart nicht zulässig (s.o)
- *CKK\_DLL\_EXCEPTION (15)*: Exception-Fehler bitte an K+K Messtechnik melden

### **3.15.2 Multi\_ResetDevice**

**function Multi\_ResetDevice(ID: Integer): Integer;**

*(ab 20.2.6)*

Sendet Reset-Kdo an das Gerät. Damit werden alle Verbindungen des Gerätes abgebrochen.

**Hinweis:**

Diese Funktion soll nur verwendet werden, wenn sich das Gerät in einem Fehlerzustand befindet, der anderweitig nicht behoben werden kann.

**Parameter:**

- *ID*: Sorce-ID, auf die sich dieser Aufruf bezieht, von *CreateMultiSource* gelieferter Wert

**Liefert:**

- *CKK\_DLL\_NoError(1)*: ok
- *CKK\_DLL\_Error(0)*: Kommando fehlgeschlagen
- *CKK\_DLL\_SourceNotFound(10)*: *ID* ist keine gültige Source-ID, keine Verbindung zu Device
- *CKK\_DLL\_CmdIgnored (11)*: Kommando wurde abgewiesen
- *CKK\_DLL\_NotSupported (12)*: Firmware-Version, Verbindungsart nicht zulässig (s.o)
- *CKK\_DLL\_EXCEPTION (15)*: Exception-Fehler bitte an K+K Messtechnik melden

## 4. Funktionsdeklarationen in C

Alle Versionen der KK-Library exportieren die gleichen Funktionen.

Alle Funktionen haben die Aufrufkonvention **stdcall**:

- Parameterübergabe von rechts nach links
- Rückgabewerte in Register
- Aufgerufene Funktion bereinigt den Stack. Daher sind keine variablen Argumentlisten möglich.

Es werden folgende Integer-Größen vorausgesetzt:

- int: 4 Byte
- short: 2 Byte
- char: 1 Byte
- bool: 1 Byte

Bei allen Parametern vom Typ *char \** muss der Aufrufer 1024 Byte Puffer zur Verfügung stellen.

Hinweis:

Für Python auf Linux-Systemen stehen KK-Library-Versionen mit Aufrufkonvention **cdecl** zur Verfügung: libkk\_library\_32\_cdecl.so und libkk\_library\_64\_cdecl.so.

### 4.1 Mehrfach-Verbindung anlegen

- int **CreateMultiSource**(void);

### 4.2 Verfügbare Schnittstellen auflisten

- int **Multi\_EnumerateDevices**(char \*Names, unsigned char EnumFlags);
- char \* **Multi\_GetEnumerateDevicesErrorMsg**(void);
- int **Multi\_GetHostAndIPs**(char \*HostName, char \*IPAddr, char \*ErrorMsg);

Hinweis:

Char-Parameter bei **Multi\_GetHostAndIPs**: es genügen 80 Byte Puffer

## 4.3 Pfadangaben

- `char * Multi_GetOutputPath(int ID);`
- `char * Multi_SetOutputPath(int ID, char *path);`

## 4.4 Debug-Protokoll

- `char * Multi_Debug(int ID, bool DbgOn, char *DbgID);`
- `int Multi_DebugFlags(int ID, bool ReportLog, bool LowLevelLog);`
- `int Multi_DebugLogLimit(int ID, unsigned char LogType, unsigned int aSize);`
- `char * Multi_DebugGetFilename(int ID);`
- `char * Multi_Debug_ErrorOnly(int ID, bool DbgOn, char *DbgID);`
- `char * Multi_DebugStream(int ID, bool DbgOn, char *DbgID, bool errorOnly);`

## 4.5 Info-Abfragen

- `char * Multi_GetDLLVersion(void);`
- `int Multi_GetBufferAmount(int ID);`
- `int Multi_GetTransmitBufferAmount(int ID);`
- `unsigned char Multi_GetUserID(int ID);`
- `bool Multi_IsFileDevice(int ID);`
- `bool Multi_IsFileDevice(int ID);`
- `int Multi_GetFirmwareVersion(int ID);`
- `bool Multi_HasFRAM(int ID);`
- `int Multi_GetDeviceStartState(int ID);`

## 4.6 Verbindungen öffnen, schliessen

- `int Multi_OpenConnection(int ID, char *Connection, bool BlockingIO);`
- `void Multi_CloseConnection(int ID);`

## 4.7 Reports einlesen

- int **Multi\_SetDecimalSeparator**(int ID, char Separator);
- int **Multi\_SetNSZ**(int ID, int aNSZ);
- int **Multi\_GetReport**(int ID, char \*Data);
- int **Multi\_SetSend7016**(int ID, bool Value);
- int **Multi\_GetReportStruct**(int ID, TKK\_ReportStructBase \*Data);

Hinweis:

**Multi\_GetReportStruct** erfordert 512 Byte Puffer.

## 4.8 Kommandos senden

- unsigned int **Multi\_GetPendingCmdsCount**(int ID);
- int **Multi\_SetCommandLimit**(int ID, unsigned int Limit);
- int **Multi\_SendCommand**(int ID, char \*Command, int Len);
- int **Multi\_RemoteLogin**(int ID, unsigned int Password, char \*err);

## 4.9 Lokaler TCP-Server

- int **Multi\_StartTcpServer**(int ID, unsigned short \*aPort);
- int **Multi\_StopTcpServer**(int ID);
- char \* **Multi\_GetTcpServerError**(int ID);
- void **Multi\_TcpReportLog**(int ID, char \*Data, int logType);

## 4.10 Verbindung zu einem TCP-Server auf LOG-Ebene

- int **Multi\_OpenTcpLog**(int ID, char \*IpPort, char \*Mode);
- int **Multi\_OpenTcpLogTime**(int ID, char \*IpPort, char \*Mode, char \*Format);
- int **Multi\_OpenTcpLogType**(int ID, char \*IpPort, int LogType, char \*Format);
- void **Multi\_CloseTcpLog**(int ID);
- int **Multi\_GetTcpLog**(int ID, char \*Data);

## 4.11 AppData an TCP-Server senden

- int **Multi\_TcpAppData**(int ID: Integer; char \*Data);

## 4.12 Testdaten erzeugen

- int **Multi\_StartSaveBinaryData**(int ID, char \*DbgID);
- int **Multi\_StopSaveBinaryData**(int ID);
- int **Multi\_StartSaveReportData**(int ID, char \*DbgID);
- int **Multi\_StopSaveReportData**(int ID);

## 4.13 NSZ-Kalibrierung

- int **Multi\_SetNSZCalibrationData**(int ID, char \*Data);

## 4.14 FHR-Einstellungen

- int **Multi\_ReadFHRData**(int ID);
- int **Multi\_SetFHRData**(int ID, char \*Data);

## 4.15 Gerätspezifische Funktionen

- int **Multi\_RequestConnectedUser**(int ID);
- int **Multi\_ResetDevice**(int ID);

## 5. Funktionsdeklarationen in Java

Für die Einbindung der KK-Library in Java steht die Wrapper-Klasse *KK\_Library* im Package **brendes.jna-1.9.jar** zur Verfügung. Weiterhin sind die Packages **jna-4.2.2.jar** und **jna-platform-4.2.2.jar** notwendig.

Das Package **brendes.jna-1.9.jar** enthält Javadoc und Source-Klassen und wird hier nicht näher beschrieben.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an K+K GmbH.

Abhängigkeiten der Java-Packages zur Version der KK-Library:

Package	Mindest-Version KK-Library
brendes.jna-1.0.jar	KK_FX80E Version 16.04
brendes.jna-1.1.jar	KK_FX80E Version 16.05
brendes.jna-1.2.jar	KK_FX80E Version 16.10
brendes.jna-1.3.jar	KK_FX80E Version 18.00
brendes.jna-1.4.jar	KK_FX80E, KK_Library_64 Version 18.01.10
brendes.jna-1.5.jar	KK_FX80E, KK_Library_64 Version 19.00.02
brendes.jna-1.6.jar	19.01.02
brendes.jna-1.7.jar	19.02.00
brendes.jna-1.8.jar	19.03.00
brendes.jna-1.9.jar	19.03.01

## 6. Funktionsdeklarationen in Python

Für die Einbindung der KK-Library in Python steht die Wrapper-Klasse *NativeLib* in **kklib.py** zur Verfügung.

Weiterhin gibt es Beispielprogramme **LogReceiver** und **ReportReceiver**, die die Verwendung von *NativeLib* demonstrieren.

Alle Python-Module werden im Quelltext zur Verfügung gestellt, eine weitere Beschreibung entfällt an dieser Stelle.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an K+K GmbH.

Abhängigkeiten des Python Package **kklib** zur Version der KK-Library:

Version Package <b>kklib</b>	Mindest-Version KK-Library
1.0	18.0
1.0.1	18.01.05
1.0.2	18.01.06
1.0.3	18.01.10
1.0.4	18.02.04
1.1.0	19.00.02
1.2	19.01.02
1.3	19.02.00
1.4	19.03.00
1.5	19.03.01
1.6	20.02.00
1.6.1	20.02.01
1.7	20.02.06
2.0	21.00.00

## 7. Funktionsdeklarationen in C++

Für die Einbindung der KK-Library in C++ steht die Wrapper-Klasse *KKlib* in **KK-  
Library\_cpp\_x.x.x.zip** zur Verfügung. **x.x.x** ist die Versionsnummer der KK-Library.

Der C++ Code wird im Quelltext zur Verfügung gestellt, eine weitere Beschreibung entfällt an dieser Stelle.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an K+K GmbH.